

ホッパードライヤーヒーター交換方法

プラグを抜き電源を遮断してから作業を行います。

ドライヤーの右側シリンダーの下部からヒーターを抜くことができます。

成形機上や架台上に乗っている場合、干渉してヒーターが抜けないことがあります。

その場合はドライヤーを外すか、右側のヒーターシリンダー部分を外して作業したほうが安全で早く終わります。



4本のボルトでヒーターとヒーターカバーの両方が固定されています。

すべてのボルトを外すと下にヒーターが落ちてきますので手で支えながらバラシていきます。

。



そのまま落としてしまうと接続された電線が傷つく場合がありますので、ゆっくりと下に下げていきます。



ヒーターの下側には、3箇所電線がナットで固定されています。

※200kg 以上の中大型機の場合は 6 箇所以上

ナットを取り外しケーブルを取り外します。

新しいヒーターと入れ替えた後に元のように配線を行い、ヒーターを戻します。

