

## ホッパードライヤーブLOWERモーター交換方法

プラグを抜き電源を遮断した後、コントロールボックスを開きます。

コントロールボックス内部の上中央にある端子台のブLOWER配線を取り外します。

写真中の赤丸の部分です。



コントロールボックス側面のケーブル固定部品のネジを取り外します。



ケーブルをコントロールボックスから引き出します。



ブロワーモーターを固定しているボルトを外します。

4本のボルトで固定されています。

最後のボルトを外すと、ブロワーが外れて落ちますので  
手でブロワーを押さえ注意して作業してください。



ブロワーを取り外した後、長年使用しているとパッキンが  
劣化して割れてしまうことがあります。

新品のブロワーにはパッキンも同梱されていますので  
パッキンも交換をします。

外した手順と逆の手順で組み付けします。

