オートローダーパワースイッチ交換方法

オートローダーTBE-4のパワースイッチ交換の方法です。TAE-6以上でも同様のパワースイッチが使われておりますので、同じように交換ください。

パワースイッチの背面部に3本のコネクタがささっています。 1本ずつコネクタの両側を持ち引き抜きます。



コネクタを外した後、パワースイッチを取り外します。 パワースイッチはツメでパネルに固定されています。



上下の膨らんでいるツメ部分を指で押して凹ませると パネルから取り外すことができます。

外した時と逆の手順で新しいパワースイッチを取付 ください。

