

ヤンバンオートローダー用ブザー交換方法

オートローダーTBE-4 及び TAE-6 用ブザーの交換方法の説明です。プラスとマイナスのドライバーのみで簡単に交換できます。

マイナスドライバーをカバー上の隙間にひねると
カバーの固定ツメが外れます。

手でカバーを引きますと四隅の固定ネジが見えるようになります。
プラスドライバーでそれらの固定ネジを外します。



固定ネジを外すとブザーを引き出すことができます。
ブザーへの配線を外し、新しいブザーと交換を行い
逆の手順でもとに戻します。

