

● イベント動作

◎ PVイベントはPV(測定値)とイベント数値とを比較し
 イベントリレーをON/OFFさせる機能です。
 PV(測定値)異常の検知や他のシステムの起動/停止等に有効です。

PVイベント動作表

偏差上下限	
偏差上限	
偏差下限	
偏差上下限範囲	
絶対値上下限	
絶対値上限	
絶対値下限	
絶対値上下限範囲	

AL1L : イベント1の下限設定値
 AL1H : イベント1の上限設定値
 △ : SVの位置
 斜線 : イベントON領域

イベント感度動作表

上限イベント	
下限イベント	
上下限範囲警報	

ALC : 警報感度設定
 ▲ : 警報動作点