

## ヤンバンホッパードライヤー温度計の交換方法

温度計はスパナで簡単に着脱することができます。  
温度計の首下は六角ナット形状になっています。



ネジ山で温度計は固定されています。  
ある程度ゆるめると手で簡単に外すことができます。

新しい温度計に交換したあとは同じように手で  
締めつけていき、最後にスパナ等で固定します。

