

ヤンバンホッパードライヤー熱電対の交換方法

プラグを抜き完全に電源と遮断されていることを確認し作業を開始します。

コントロールボックスを開き、温調計の背面にある熱電対の配線を外します。

ケーブルタイで固定されている箇所を外し線をコントロールボックス外に引き出します。

温調計の背面につながっている配線をすべて外します。



ドライヤーの後ろ側にまわりスパナ等を使い熱電対を外します。

新しい熱電対と交換し、逆の手順で配線を行います。

