

Ctrl+Fで商品ページ掲載型番の「マークチューブ印字」を検索してご利用ください。

▼ オムロン CJ2シリーズ対応ケーブル ピンアサイン(マークチューブ印字) 図

CJ2M-MD211用	
GPN-CJ62□-WA	
入出力コネクタ	
信号名	マーク
IN00/IN10 DC24V	1 2
IN00/IN10 LD+	3 4
IN00/IN10 OV/LD-	5 6
IN02/IN12 DC24V	7 8
IN02/IN12 LD+	9 10
IN02/IN12 OV/LD-	11 12
IN04/IN14 DC24V	13 14
IN04/IN14 LD+	15 16
IN04/IN14 OV/LD-	17 18
IN06/IN16 DC24V	19 20
IN06/IN16 LD+	21 22
IN06/IN16 OV/LD-	23 24
IN08/IN18 DC24V	25 26
IN08/IN18 LD+	27 28
IN08/IN18 OV/LD-	29 30
OUT00/OUT10	31 32
OUT02/OUT12	33 34
OUT04/OUT14	35 36
+V A	37 38
COM A	39 40
信号名	マーク
IN01/IN11 DC24V	1 2
IN01/IN11 LD+	3 4
IN01/IN11 OV/LD-	5 6
IN03/IN13 DC24V	7 8
IN03/IN13 LD+	9 10
IN03/IN13 OV/LD-	11 12
IN05/IN15 DC24V	13 14
IN05/IN15 LD+	15 16
IN05/IN15 OV/LD-	17 18
IN07/IN17 DC24V	19 20
IN07/IN17 LD+	21 22
IN07/IN17 OV/LD-	23 24
IN09/IN19 DC24V	25 26
IN09/IN19 LD+	27 28
IN09/IN19 OV/LD-	29 30
OUT01/OUT11	31 32
OUT03/OUT13	33 34
OUT05/OUT15	35 36
+V B	37 38
COM B	39 40

MILソケットオス40芯

CJ2M-MD212用	
GPN-CJ63□-WA	
入出力コネクタ	
信号名	マーク
IN00/IN10 DC24V	1 2
IN00/IN10 LD+	3 4
IN00/IN10 OV/LD-	5 6
IN02/IN12 DC24V	7 8
IN02/IN12 LD+	9 10
IN02/IN12 OV/LD-	11 12
IN04/IN14 DC24V	13 14
IN04/IN14 LD+	15 16
IN04/IN14 OV/LD-	17 18
IN06/IN16 DC24V	19 20
IN06/IN16 LD+	21 22
IN06/IN16 OV/LD-	23 24
IN08/IN18 DC24V	25 26
IN08/IN18 LD+	27 28
IN08/IN18 OV/LD-	29 30
OUT00/OUT10	31 32
OUT02/OUT12	33 34
OUT04/OUT14	35 36
COM A	37 38
-V A	39 40
信号名	マーク
IN01/IN11 DC24V	1 2
IN01/IN11 LD+	3 4
IN01/IN11 OV/LD-	5 6
IN03/IN13 DC24V	7 8
IN03/IN13 LD+	9 10
IN03/IN13 OV/LD-	11 12
IN05/IN15 DC24V	13 14
IN05/IN15 LD+	15 16
IN05/IN15 OV/LD-	17 18
IN07/IN17 DC24V	19 20
IN07/IN17 LD+	21 22
IN07/IN17 OV/LD-	23 24
IN09/IN19 DC24V	25 26
IN09/IN19 LD+	27 28
IN09/IN19 OV/LD-	29 30
OUT01/OUT11	31 32
OUT03/OUT13	33 34
OUT05/OUT15	35 36
COM B	37 38
-V B	39 40

MILソケットオス40芯

*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。
信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。

コネクタ付ケーブル
選定方法

角型
コネクタ付
ケーブル

同軸
コネクタ付
ケーブル

丸型
コネクタ付
ケーブル

ナイロン
コネクタ付
ケーブル

カスタム
サービス

コネクタ付
ケーブル資料

Ctrl+Fで商品ページ掲載型番の「マークチューブ印字」を検索してご利用ください。

▼ オムロン CJシリーズ対応ケーブル ピンアサイン(マークチューブ印字) 図

コネクタ付ケーブル

CJ1W-ID231用																																																																																																																																																																									
GPN-CJ24Y/GPN-CJ24T																																																																																																																																																																									
X-PLC0124/OCJ-124																																																																																																																																																																									
入力コネクタ																																																																																																																																																																									
mCH	(m+1)CH																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>IN00.m</td><td>1</td><td>1</td><td>IN00.m+1</td></tr> <tr><td>IN01.m</td><td>2</td><td>2</td><td>IN01.m+1</td></tr> <tr><td>IN02.m</td><td>3</td><td>3</td><td>IN02.m+1</td></tr> <tr><td>IN03.m</td><td>4</td><td>4</td><td>IN03.m+1</td></tr> <tr><td>IN04.m</td><td>5</td><td>5</td><td>IN04.m+1</td></tr> <tr><td>IN05.m</td><td>6</td><td>6</td><td>IN05.m+1</td></tr> <tr><td>IN06.m</td><td>7</td><td>7</td><td>IN06.m+1</td></tr> <tr><td>IN07.m</td><td>8</td><td>8</td><td>IN07.m+1</td></tr> <tr><td>COM0.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM1.A</td></tr> <tr><td>IN08.m</td><td>10</td><td>10</td><td>IN08.m+1</td></tr> <tr><td>IN09.m</td><td>11</td><td>11</td><td>IN09.m+1</td></tr> <tr><td>IN10.m</td><td>12</td><td>12</td><td>IN10.m+1</td></tr> <tr><td>IN11.m</td><td>13</td><td>13</td><td>IN11.m+1</td></tr> <tr><td>IN12.m</td><td>14</td><td>14</td><td>IN12.m+1</td></tr> <tr><td>IN13.m</td><td>15</td><td>15</td><td>IN13.m+1</td></tr> <tr><td>IN14.m</td><td>16</td><td>16</td><td>IN14.m+1</td></tr> <tr><td>IN15.m</td><td>17</td><td>17</td><td>IN15.m+1</td></tr> <tr><td>COM0.B</td><td>18</td><td>18</td><td>COM1.B</td></tr> <tr><td>IN16.m</td><td>19</td><td>19</td><td>IN16.m+1</td></tr> <tr><td>IN17.m</td><td>20</td><td>20</td><td>IN17.m+1</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	IN00.m	1	1	IN00.m+1	IN01.m	2	2	IN01.m+1	IN02.m	3	3	IN02.m+1	IN03.m	4	4	IN03.m+1	IN04.m	5	5	IN04.m+1	IN05.m	6	6	IN05.m+1	IN06.m	7	7	IN06.m+1	IN07.m	8	8	IN07.m+1	COM0.A	9	9	COM1.A	IN08.m	10	10	IN08.m+1	IN09.m	11	11	IN09.m+1	IN10.m	12	12	IN10.m+1	IN11.m	13	13	IN11.m+1	IN12.m	14	14	IN12.m+1	IN13.m	15	15	IN13.m+1	IN14.m	16	16	IN14.m+1	IN15.m	17	17	IN15.m+1	COM0.B	18	18	COM1.B	IN16.m	19	19	IN16.m+1	IN17.m	20	20	IN17.m+1	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>IN00.m+1</td><td>1</td><td>1</td><td>IN00.m</td></tr> <tr><td>IN01.m+1</td><td>2</td><td>2</td><td>IN01.m</td></tr> <tr><td>IN02.m+1</td><td>3</td><td>3</td><td>IN02.m</td></tr> <tr><td>IN03.m+1</td><td>4</td><td>4</td><td>IN03.m</td></tr> <tr><td>IN04.m+1</td><td>5</td><td>5</td><td>IN04.m</td></tr> <tr><td>IN05.m+1</td><td>6</td><td>6</td><td>IN05.m</td></tr> <tr><td>IN06.m+1</td><td>7</td><td>7</td><td>IN06.m</td></tr> <tr><td>IN07.m+1</td><td>8</td><td>8</td><td>IN07.m</td></tr> <tr><td>COM1.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM0.A</td></tr> <tr><td>IN08.m+1</td><td>10</td><td>10</td><td>IN08.m</td></tr> <tr><td>IN09.m+1</td><td>11</td><td>11</td><td>IN09.m</td></tr> <tr><td>IN10.m+1</td><td>12</td><td>12</td><td>IN10.m</td></tr> <tr><td>IN11.m+1</td><td>13</td><td>13</td><td>IN11.m</td></tr> <tr><td>IN12.m+1</td><td>14</td><td>14</td><td>IN12.m</td></tr> <tr><td>IN13.m+1</td><td>15</td><td>15</td><td>IN13.m</td></tr> <tr><td>IN14.m+1</td><td>16</td><td>16</td><td>IN14.m</td></tr> <tr><td>IN15.m+1</td><td>17</td><td>17</td><td>IN15.m</td></tr> <tr><td>COM1.B</td><td>18</td><td>18</td><td>COM0.B</td></tr> <tr><td>IN16.m+1</td><td>19</td><td>19</td><td>IN16.m</td></tr> <tr><td>IN17.m+1</td><td>20</td><td>20</td><td>IN17.m</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	IN00.m+1	1	1	IN00.m	IN01.m+1	2	2	IN01.m	IN02.m+1	3	3	IN02.m	IN03.m+1	4	4	IN03.m	IN04.m+1	5	5	IN04.m	IN05.m+1	6	6	IN05.m	IN06.m+1	7	7	IN06.m	IN07.m+1	8	8	IN07.m	COM1.A	9	9	COM0.A	IN08.m+1	10	10	IN08.m	IN09.m+1	11	11	IN09.m	IN10.m+1	12	12	IN10.m	IN11.m+1	13	13	IN11.m	IN12.m+1	14	14	IN12.m	IN13.m+1	15	15	IN13.m	IN14.m+1	16	16	IN14.m	IN15.m+1	17	17	IN15.m	COM1.B	18	18	COM0.B	IN16.m+1	19	19	IN16.m	IN17.m+1	20	20	IN17.m
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																																						
IN00.m	1	1	IN00.m+1																																																																																																																																																																						
IN01.m	2	2	IN01.m+1																																																																																																																																																																						
IN02.m	3	3	IN02.m+1																																																																																																																																																																						
IN03.m	4	4	IN03.m+1																																																																																																																																																																						
IN04.m	5	5	IN04.m+1																																																																																																																																																																						
IN05.m	6	6	IN05.m+1																																																																																																																																																																						
IN06.m	7	7	IN06.m+1																																																																																																																																																																						
IN07.m	8	8	IN07.m+1																																																																																																																																																																						
COM0.A	9	9	COM1.A																																																																																																																																																																						
IN08.m	10	10	IN08.m+1																																																																																																																																																																						
IN09.m	11	11	IN09.m+1																																																																																																																																																																						
IN10.m	12	12	IN10.m+1																																																																																																																																																																						
IN11.m	13	13	IN11.m+1																																																																																																																																																																						
IN12.m	14	14	IN12.m+1																																																																																																																																																																						
IN13.m	15	15	IN13.m+1																																																																																																																																																																						
IN14.m	16	16	IN14.m+1																																																																																																																																																																						
IN15.m	17	17	IN15.m+1																																																																																																																																																																						
COM0.B	18	18	COM1.B																																																																																																																																																																						
IN16.m	19	19	IN16.m+1																																																																																																																																																																						
IN17.m	20	20	IN17.m+1																																																																																																																																																																						
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																																						
IN00.m+1	1	1	IN00.m																																																																																																																																																																						
IN01.m+1	2	2	IN01.m																																																																																																																																																																						
IN02.m+1	3	3	IN02.m																																																																																																																																																																						
IN03.m+1	4	4	IN03.m																																																																																																																																																																						
IN04.m+1	5	5	IN04.m																																																																																																																																																																						
IN05.m+1	6	6	IN05.m																																																																																																																																																																						
IN06.m+1	7	7	IN06.m																																																																																																																																																																						
IN07.m+1	8	8	IN07.m																																																																																																																																																																						
COM1.A	9	9	COM0.A																																																																																																																																																																						
IN08.m+1	10	10	IN08.m																																																																																																																																																																						
IN09.m+1	11	11	IN09.m																																																																																																																																																																						
IN10.m+1	12	12	IN10.m																																																																																																																																																																						
IN11.m+1	13	13	IN11.m																																																																																																																																																																						
IN12.m+1	14	14	IN12.m																																																																																																																																																																						
IN13.m+1	15	15	IN13.m																																																																																																																																																																						
IN14.m+1	16	16	IN14.m																																																																																																																																																																						
IN15.m+1	17	17	IN15.m																																																																																																																																																																						
COM1.B	18	18	COM0.B																																																																																																																																																																						
IN16.m+1	19	19	IN16.m																																																																																																																																																																						
IN17.m+1	20	20	IN17.m																																																																																																																																																																						
FCNオス40芯																																																																																																																																																																									
商品ページ 564, 566																																																																																																																																																																									

CJ1W-ID261用																																																																																																																																																																																	
GPN-CJ25Y/GPN-CJ25T																																																																																																																																																																																	
X-PLC0126/OCJ-126																																																																																																																																																																																	
入力コネクタ1																																																																																																																																																																																	
m+1CH	mCH																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>IN00.m+2</td><td>20</td><td>20</td><td>IN00.m</td></tr> <tr><td>IN01.m+2</td><td>18</td><td>18</td><td>IN01.m</td></tr> <tr><td>IN02.m+2</td><td>19</td><td>19</td><td>IN02.m</td></tr> <tr><td>COM1.B</td><td>18</td><td>18</td><td>COM0.B</td></tr> <tr><td>IN15.m+1</td><td>17</td><td>17</td><td>IN15.m</td></tr> <tr><td>IN14.m+1</td><td>16</td><td>16</td><td>IN14.m</td></tr> <tr><td>IN13.m+1</td><td>15</td><td>15</td><td>IN13.m</td></tr> <tr><td>IN12.m+1</td><td>14</td><td>14</td><td>IN12.m</td></tr> <tr><td>IN11.m+1</td><td>13</td><td>13</td><td>IN11.m</td></tr> <tr><td>IN10.m+1</td><td>12</td><td>12</td><td>IN10.m</td></tr> <tr><td>IN09.m+1</td><td>11</td><td>11</td><td>IN09.m</td></tr> <tr><td>IN08.m+1</td><td>10</td><td>10</td><td>IN08.m</td></tr> <tr><td>COM1.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM0.A</td></tr> <tr><td>IN07.m+1</td><td>8</td><td>8</td><td>IN07.m</td></tr> <tr><td>IN06.m+1</td><td>7</td><td>7</td><td>IN06.m</td></tr> <tr><td>IN05.m+1</td><td>6</td><td>6</td><td>IN05.m</td></tr> <tr><td>IN04.m+1</td><td>5</td><td>5</td><td>IN04.m</td></tr> <tr><td>IN03.m+1</td><td>4</td><td>4</td><td>IN03.m</td></tr> <tr><td>IN02.m+1</td><td>3</td><td>3</td><td>IN02.m</td></tr> <tr><td>IN01.m+1</td><td>2</td><td>2</td><td>IN01.m</td></tr> <tr><td>IN00.m+1</td><td>1</td><td>1</td><td>IN00.m</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	IN00.m+2	20	20	IN00.m	IN01.m+2	18	18	IN01.m	IN02.m+2	19	19	IN02.m	COM1.B	18	18	COM0.B	IN15.m+1	17	17	IN15.m	IN14.m+1	16	16	IN14.m	IN13.m+1	15	15	IN13.m	IN12.m+1	14	14	IN12.m	IN11.m+1	13	13	IN11.m	IN10.m+1	12	12	IN10.m	IN09.m+1	11	11	IN09.m	IN08.m+1	10	10	IN08.m	COM1.A	9	9	COM0.A	IN07.m+1	8	8	IN07.m	IN06.m+1	7	7	IN06.m	IN05.m+1	6	6	IN05.m	IN04.m+1	5	5	IN04.m	IN03.m+1	4	4	IN03.m	IN02.m+1	3	3	IN02.m	IN01.m+1	2	2	IN01.m	IN00.m+1	1	1	IN00.m	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>IN00.m</td><td>20</td><td>20</td><td>IN00.m+2</td></tr> <tr><td>IN01.m</td><td>18</td><td>18</td><td>IN01.m+2</td></tr> <tr><td>IN02.m</td><td>19</td><td>19</td><td>IN02.m+2</td></tr> <tr><td>COM0.B</td><td>18</td><td>18</td><td>COM1.B</td></tr> <tr><td>IN15.m</td><td>17</td><td>17</td><td>IN15.m+1</td></tr> <tr><td>IN14.m</td><td>16</td><td>16</td><td>IN14.m+1</td></tr> <tr><td>IN13.m</td><td>15</td><td>15</td><td>IN13.m+1</td></tr> <tr><td>IN12.m</td><td>14</td><td>14</td><td>IN12.m+1</td></tr> <tr><td>IN11.m</td><td>13</td><td>13</td><td>IN11.m+1</td></tr> <tr><td>IN10.m</td><td>12</td><td>12</td><td>IN10.m+1</td></tr> <tr><td>IN09.m</td><td>11</td><td>11</td><td>IN09.m+1</td></tr> <tr><td>IN08.m</td><td>10</td><td>10</td><td>IN08.m+1</td></tr> <tr><td>COM0.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM1.A</td></tr> <tr><td>IN07.m</td><td>8</td><td>8</td><td>IN07.m+1</td></tr> <tr><td>IN06.m</td><td>7</td><td>7</td><td>IN06.m+1</td></tr> <tr><td>IN05.m</td><td>6</td><td>6</td><td>IN05.m+1</td></tr> <tr><td>IN04.m</td><td>5</td><td>5</td><td>IN04.m+1</td></tr> <tr><td>IN03.m</td><td>4</td><td>4</td><td>IN03.m+1</td></tr> <tr><td>IN02.m</td><td>3</td><td>3</td><td>IN02.m+1</td></tr> <tr><td>IN01.m</td><td>2</td><td>2</td><td>IN01.m+1</td></tr> <tr><td>IN00.m</td><td>1</td><td>1</td><td>IN00.m+1</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	IN00.m	20	20	IN00.m+2	IN01.m	18	18	IN01.m+2	IN02.m	19	19	IN02.m+2	COM0.B	18	18	COM1.B	IN15.m	17	17	IN15.m+1	IN14.m	16	16	IN14.m+1	IN13.m	15	15	IN13.m+1	IN12.m	14	14	IN12.m+1	IN11.m	13	13	IN11.m+1	IN10.m	12	12	IN10.m+1	IN09.m	11	11	IN09.m+1	IN08.m	10	10	IN08.m+1	COM0.A	9	9	COM1.A	IN07.m	8	8	IN07.m+1	IN06.m	7	7	IN06.m+1	IN05.m	6	6	IN05.m+1	IN04.m	5	5	IN04.m+1	IN03.m	4	4	IN03.m+1	IN02.m	3	3	IN02.m+1	IN01.m	2	2	IN01.m+1	IN00.m	1	1	IN00.m+1
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																																														
IN00.m+2	20	20	IN00.m																																																																																																																																																																														
IN01.m+2	18	18	IN01.m																																																																																																																																																																														
IN02.m+2	19	19	IN02.m																																																																																																																																																																														
COM1.B	18	18	COM0.B																																																																																																																																																																														
IN15.m+1	17	17	IN15.m																																																																																																																																																																														
IN14.m+1	16	16	IN14.m																																																																																																																																																																														
IN13.m+1	15	15	IN13.m																																																																																																																																																																														
IN12.m+1	14	14	IN12.m																																																																																																																																																																														
IN11.m+1	13	13	IN11.m																																																																																																																																																																														
IN10.m+1	12	12	IN10.m																																																																																																																																																																														
IN09.m+1	11	11	IN09.m																																																																																																																																																																														
IN08.m+1	10	10	IN08.m																																																																																																																																																																														
COM1.A	9	9	COM0.A																																																																																																																																																																														
IN07.m+1	8	8	IN07.m																																																																																																																																																																														
IN06.m+1	7	7	IN06.m																																																																																																																																																																														
IN05.m+1	6	6	IN05.m																																																																																																																																																																														
IN04.m+1	5	5	IN04.m																																																																																																																																																																														
IN03.m+1	4	4	IN03.m																																																																																																																																																																														
IN02.m+1	3	3	IN02.m																																																																																																																																																																														
IN01.m+1	2	2	IN01.m																																																																																																																																																																														
IN00.m+1	1	1	IN00.m																																																																																																																																																																														
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																																														
IN00.m	20	20	IN00.m+2																																																																																																																																																																														
IN01.m	18	18	IN01.m+2																																																																																																																																																																														
IN02.m	19	19	IN02.m+2																																																																																																																																																																														
COM0.B	18	18	COM1.B																																																																																																																																																																														
IN15.m	17	17	IN15.m+1																																																																																																																																																																														
IN14.m	16	16	IN14.m+1																																																																																																																																																																														
IN13.m	15	15	IN13.m+1																																																																																																																																																																														
IN12.m	14	14	IN12.m+1																																																																																																																																																																														
IN11.m	13	13	IN11.m+1																																																																																																																																																																														
IN10.m	12	12	IN10.m+1																																																																																																																																																																														
IN09.m	11	11	IN09.m+1																																																																																																																																																																														
IN08.m	10	10	IN08.m+1																																																																																																																																																																														
COM0.A	9	9	COM1.A																																																																																																																																																																														
IN07.m	8	8	IN07.m+1																																																																																																																																																																														
IN06.m	7	7	IN06.m+1																																																																																																																																																																														
IN05.m	6	6	IN05.m+1																																																																																																																																																																														
IN04.m	5	5	IN04.m+1																																																																																																																																																																														
IN03.m	4	4	IN03.m+1																																																																																																																																																																														
IN02.m	3	3	IN02.m+1																																																																																																																																																																														
IN01.m	2	2	IN01.m+1																																																																																																																																																																														
IN00.m	1	1	IN00.m+1																																																																																																																																																																														
FCNオス40芯																																																																																																																																																																																	
商品ページ 564, 566																																																																																																																																																																																	

CJ1W-OD231用																																																																																																																																																																									
GPN-CJ29Y/GPN-CJ29T																																																																																																																																																																									
X-PLC0138/OCJ-138																																																																																																																																																																									
出力コネクタ																																																																																																																																																																									
mCH	(m+1)CH																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>OUT00.m</td><td>1</td><td>1</td><td>OUT00.m+1</td></tr> <tr><td>OUT01.m</td><td>2</td><td>2</td><td>OUT01.m+1</td></tr> <tr><td>OUT02.m</td><td>3</td><td>3</td><td>OUT02.m+1</td></tr> <tr><td>OUT03.m</td><td>4</td><td>4</td><td>OUT03.m+1</td></tr> <tr><td>OUT04.m</td><td>5</td><td>5</td><td>OUT04.m+1</td></tr> <tr><td>OUT05.m</td><td>6</td><td>6</td><td>OUT05.m+1</td></tr> <tr><td>OUT06.m</td><td>7</td><td>7</td><td>OUT06.m+1</td></tr> <tr><td>OUT07.m</td><td>8</td><td>8</td><td>OUT07.m+1</td></tr> <tr><td>COM0.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM1.A</td></tr> <tr><td>+V.A</td><td>10</td><td>10</td><td>+V.B</td></tr> <tr><td>OUT08.m</td><td>11</td><td>11</td><td>OUT08.m+1</td></tr> <tr><td>OUT09.m</td><td>12</td><td>12</td><td>OUT09.m+1</td></tr> <tr><td>OUT10.m</td><td>13</td><td>13</td><td>OUT10.m+1</td></tr> <tr><td>OUT11.m</td><td>14</td><td>14</td><td>OUT11.m+1</td></tr> <tr><td>OUT12.m</td><td>15</td><td>15</td><td>OUT12.m+1</td></tr> <tr><td>OUT13.m</td><td>16</td><td>16</td><td>OUT13.m+1</td></tr> <tr><td>OUT14.m</td><td>17</td><td>17</td><td>OUT14.m+1</td></tr> <tr><td>OUT15.m</td><td>18</td><td>18</td><td>OUT15.m+1</td></tr> <tr><td>COM0.B</td><td>19</td><td>19</td><td>COM1.B</td></tr> <tr><td>+V.C</td><td>20</td><td>20</td><td>+V.D</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	OUT00.m	1	1	OUT00.m+1	OUT01.m	2	2	OUT01.m+1	OUT02.m	3	3	OUT02.m+1	OUT03.m	4	4	OUT03.m+1	OUT04.m	5	5	OUT04.m+1	OUT05.m	6	6	OUT05.m+1	OUT06.m	7	7	OUT06.m+1	OUT07.m	8	8	OUT07.m+1	COM0.A	9	9	COM1.A	+V.A	10	10	+V.B	OUT08.m	11	11	OUT08.m+1	OUT09.m	12	12	OUT09.m+1	OUT10.m	13	13	OUT10.m+1	OUT11.m	14	14	OUT11.m+1	OUT12.m	15	15	OUT12.m+1	OUT13.m	16	16	OUT13.m+1	OUT14.m	17	17	OUT14.m+1	OUT15.m	18	18	OUT15.m+1	COM0.B	19	19	COM1.B	+V.C	20	20	+V.D	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>OUT00.m+1</td><td>1</td><td>1</td><td>OUT00.m</td></tr> <tr><td>OUT01.m+1</td><td>2</td><td>2</td><td>OUT01.m</td></tr> <tr><td>OUT02.m+1</td><td>3</td><td>3</td><td>OUT02.m</td></tr> <tr><td>OUT03.m+1</td><td>4</td><td>4</td><td>OUT03.m</td></tr> <tr><td>OUT04.m+1</td><td>5</td><td>5</td><td>OUT04.m</td></tr> <tr><td>OUT05.m+1</td><td>6</td><td>6</td><td>OUT05.m</td></tr> <tr><td>OUT06.m+1</td><td>7</td><td>7</td><td>OUT06.m</td></tr> <tr><td>OUT07.m+1</td><td>8</td><td>8</td><td>OUT07.m</td></tr> <tr><td>COM1.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM0.A</td></tr> <tr><td>+V.B</td><td>10</td><td>10</td><td>+V.A</td></tr> <tr><td>OUT08.m+1</td><td>11</td><td>11</td><td>OUT08.m</td></tr> <tr><td>OUT09.m+1</td><td>12</td><td>12</td><td>OUT09.m</td></tr> <tr><td>OUT10.m+1</td><td>13</td><td>13</td><td>OUT10.m</td></tr> <tr><td>OUT11.m+1</td><td>14</td><td>14</td><td>OUT11.m</td></tr> <tr><td>OUT12.m+1</td><td>15</td><td>15</td><td>OUT12.m</td></tr> <tr><td>OUT13.m+1</td><td>16</td><td>16</td><td>OUT13.m</td></tr> <tr><td>OUT14.m+1</td><td>17</td><td>17</td><td>OUT14.m</td></tr> <tr><td>OUT15.m+1</td><td>18</td><td>18</td><td>OUT15.m</td></tr> <tr><td>COM1.B</td><td>19</td><td>19</td><td>COM0.B</td></tr> <tr><td>+V.D</td><td>20</td><td>20</td><td>+V.C</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	OUT00.m+1	1	1	OUT00.m	OUT01.m+1	2	2	OUT01.m	OUT02.m+1	3	3	OUT02.m	OUT03.m+1	4	4	OUT03.m	OUT04.m+1	5	5	OUT04.m	OUT05.m+1	6	6	OUT05.m	OUT06.m+1	7	7	OUT06.m	OUT07.m+1	8	8	OUT07.m	COM1.A	9	9	COM0.A	+V.B	10	10	+V.A	OUT08.m+1	11	11	OUT08.m	OUT09.m+1	12	12	OUT09.m	OUT10.m+1	13	13	OUT10.m	OUT11.m+1	14	14	OUT11.m	OUT12.m+1	15	15	OUT12.m	OUT13.m+1	16	16	OUT13.m	OUT14.m+1	17	17	OUT14.m	OUT15.m+1	18	18	OUT15.m	COM1.B	19	19	COM0.B	+V.D	20	20	+V.C
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																																						
OUT00.m	1	1	OUT00.m+1																																																																																																																																																																						
OUT01.m	2	2	OUT01.m+1																																																																																																																																																																						
OUT02.m	3	3	OUT02.m+1																																																																																																																																																																						
OUT03.m	4	4	OUT03.m+1																																																																																																																																																																						
OUT04.m	5	5	OUT04.m+1																																																																																																																																																																						
OUT05.m	6	6	OUT05.m+1																																																																																																																																																																						
OUT06.m	7	7	OUT06.m+1																																																																																																																																																																						
OUT07.m	8	8	OUT07.m+1																																																																																																																																																																						
COM0.A	9	9	COM1.A																																																																																																																																																																						
+V.A	10	10	+V.B																																																																																																																																																																						
OUT08.m	11	11	OUT08.m+1																																																																																																																																																																						
OUT09.m	12	12	OUT09.m+1																																																																																																																																																																						
OUT10.m	13	13	OUT10.m+1																																																																																																																																																																						
OUT11.m	14	14	OUT11.m+1																																																																																																																																																																						
OUT12.m	15	15	OUT12.m+1																																																																																																																																																																						
OUT13.m	16	16	OUT13.m+1																																																																																																																																																																						
OUT14.m	17	17	OUT14.m+1																																																																																																																																																																						
OUT15.m	18	18	OUT15.m+1																																																																																																																																																																						
COM0.B	19	19	COM1.B																																																																																																																																																																						
+V.C	20	20	+V.D																																																																																																																																																																						
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																																						
OUT00.m+1	1	1	OUT00.m																																																																																																																																																																						
OUT01.m+1	2	2	OUT01.m																																																																																																																																																																						
OUT02.m+1	3	3	OUT02.m																																																																																																																																																																						
OUT03.m+1	4	4	OUT03.m																																																																																																																																																																						
OUT04.m+1	5	5	OUT04.m																																																																																																																																																																						
OUT05.m+1	6	6	OUT05.m																																																																																																																																																																						
OUT06.m+1	7	7	OUT06.m																																																																																																																																																																						
OUT07.m+1	8	8	OUT07.m																																																																																																																																																																						
COM1.A	9	9	COM0.A																																																																																																																																																																						
+V.B	10	10	+V.A																																																																																																																																																																						
OUT08.m+1	11	11	OUT08.m																																																																																																																																																																						
OUT09.m+1	12	12	OUT09.m																																																																																																																																																																						
OUT10.m+1	13	13	OUT10.m																																																																																																																																																																						
OUT11.m+1	14	14	OUT11.m																																																																																																																																																																						
OUT12.m+1	15	15	OUT12.m																																																																																																																																																																						
OUT13.m+1	16	16	OUT13.m																																																																																																																																																																						
OUT14.m+1	17	17	OUT14.m																																																																																																																																																																						
OUT15.m+1	18	18	OUT15.m																																																																																																																																																																						
COM1.B	19	19	COM0.B																																																																																																																																																																						
+V.D	20	20	+V.C																																																																																																																																																																						
FCNオス40芯																																																																																																																																																																									
商品ページ 564, 566																																																																																																																																																																									

CJ1W-ID232用																																																																																																																																																									
GP□-CJ48Y																																																																																																																																																									
X-PLC0125/OCJ-125																																																																																																																																																									
入力コネクタ																																																																																																																																																									
(m+1)CH	mCH																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>COM1.A</td><td>3</td><td>4</td><td>COM1.B</td></tr> <tr><td>IN15.m+1</td><td>5</td><td>6</td><td>IN07.m</td></tr> <tr><td>IN14.m+1</td><td>7</td><td>8</td><td>IN06.m+1</td></tr> <tr><td>IN13.m+1</td><td>9</td><td>10</td><td>IN05.m+1</td></tr> <tr><td>IN12.m+1</td><td>11</td><td>12</td><td>IN04.m+1</td></tr> <tr><td>IN11.m+1</td><td>13</td><td>14</td><td>IN03.m+1</td></tr> <tr><td>IN10.m+1</td><td>15</td><td>16</td><td>IN02.m+1</td></tr> <tr><td>IN09.m+1</td><td>17</td><td>18</td><td>IN01.m+1</td></tr> <tr><td>IN08.m+1</td><td>19</td><td>20</td><td>IN00.m+1</td></tr> <tr><td>COM0.A</td><td>23</td><td>24</td><td>COM0.B</td></tr> <tr><td>IN15.m</td><td>25</td><td>26</td><td>IN07.m</td></tr> <tr><td>IN14.m</td><td>27</td><td>28</td><td>IN06.m</td></tr> <tr><td>IN13.m</td><td>29</td><td>30</td><td>IN05.m</td></tr> <tr><td>IN12.m</td><td>31</td><td>32</td><td>IN04.m</td></tr> <tr><td>IN11.m</td><td>33</td><td>34</td><td>IN03.m</td></tr> <tr><td>IN10.m</td><td>35</td><td>36</td><td>IN02.m</td></tr> <tr><td>IN09.m</td><td>37</td><td>38</td><td>IN01.m</td></tr> <tr><td>IN08.m</td><td>39</td><td>40</td><td>IN00.m</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	COM1.A	3	4	COM1.B	IN15.m+1	5	6	IN07.m	IN14.m+1	7	8	IN06.m+1	IN13.m+1	9	10	IN05.m+1	IN12.m+1	11	12	IN04.m+1	IN11.m+1	13	14	IN03.m+1	IN10.m+1	15	16	IN02.m+1	IN09.m+1	17	18	IN01.m+1	IN08.m+1	19	20	IN00.m+1	COM0.A	23	24	COM0.B	IN15.m	25	26	IN07.m	IN14.m	27	28	IN06.m	IN13.m	29	30	IN05.m	IN12.m	31	32	IN04.m	IN11.m	33	34	IN03.m	IN10.m	35	36	IN02.m	IN09.m	37	38	IN01.m	IN08.m	39	40	IN00.m	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>COM1.B</td><td>3</td><td>4</td><td>COM1.A</td></tr> <tr><td>IN07.m</td><td>5</td><td>6</td><td>IN15.m+1</td></tr> <tr><td>IN06.m+1</td><td>7</td><td>8</td><td>IN14.m+1</td></tr> <tr><td>IN05.m+1</td><td>9</td><td>10</td><td>IN13.m+1</td></tr> <tr><td>IN04.m+1</td><td>11</td><td>12</td><td>IN12.m+1</td></tr> <tr><td>IN03.m+1</td><td>13</td><td>14</td><td>IN11.m+1</td></tr> <tr><td>IN02.m+1</td><td>15</td><td>16</td><td>IN10.m+1</td></tr> <tr><td>IN01.m+1</td><td>17</td><td>18</td><td>IN09.m+1</td></tr> <tr><td>IN00.m+1</td><td>19</td><td>20</td><td>IN08.m+1</td></tr> <tr><td>COM0.B</td><td>23</td><td>24</td><td>COM0.A</td></tr> <tr><td>IN07.m</td><td>25</td><td>26</td><td>IN15.m</td></tr> <tr><td>IN06.m</td><td>27</td><td>28</td><td>IN14.m</td></tr> <tr><td>IN05.m</td><td>29</td><td>30</td><td>IN13.m</td></tr> <tr><td>IN04.m</td><td>31</td><td>32</td><td>IN12.m</td></tr> <tr><td>IN03.m</td><td>33</td><td>34</td><td>IN11.m</td></tr> <tr><td>IN02.m</td><td>35</td><td>36</td><td>IN10.m</td></tr> <tr><td>IN01.m</td><td>37</td><td>38</td><td>IN09.m</td></tr> <tr><td>IN00.m</td><td>39</td><td>40</td><td>IN08.m</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	COM1.B	3	4	COM1.A	IN07.m	5	6	IN15.m+1	IN06.m+1	7	8	IN14.m+1	IN05.m+1	9	10	IN13.m+1	IN04.m+1	11	12	IN12.m+1	IN03.m+1	13	14	IN11.m+1	IN02.m+1	15	16	IN10.m+1	IN01.m+1	17	18	IN09.m+1	IN00.m+1	19	20	IN08.m+1	COM0.B	23	24	COM0.A	IN07.m	25	26	IN15.m	IN06.m	27	28	IN14.m	IN05.m	29	30	IN13.m	IN04.m	31	32	IN12.m	IN03.m	33	34	IN11.m	IN02.m	35	36	IN10.m	IN01.m	37	38	IN09.m	IN00.m	39	40	IN08.m
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																						
COM1.A	3	4	COM1.B																																																																																																																																																						
IN15.m+1	5	6	IN07.m																																																																																																																																																						
IN14.m+1	7	8	IN06.m+1																																																																																																																																																						
IN13.m+1	9	10	IN05.m+1																																																																																																																																																						
IN12.m+1	11	12	IN04.m+1																																																																																																																																																						
IN11.m+1	13	14	IN03.m+1																																																																																																																																																						
IN10.m+1	15	16	IN02.m+1																																																																																																																																																						
IN09.m+1	17	18	IN01.m+1																																																																																																																																																						
IN08.m+1	19	20	IN00.m+1																																																																																																																																																						
COM0.A	23	24	COM0.B																																																																																																																																																						
IN15.m	25	26	IN07.m																																																																																																																																																						
IN14.m	27	28	IN06.m																																																																																																																																																						
IN13.m	29	30	IN05.m																																																																																																																																																						
IN12.m	31	32	IN04.m																																																																																																																																																						
IN11.m	33	34	IN03.m																																																																																																																																																						
IN10.m	35	36	IN02.m																																																																																																																																																						
IN09.m	37	38	IN01.m																																																																																																																																																						
IN08.m	39	40	IN00.m																																																																																																																																																						
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																						
COM1.B	3	4	COM1.A																																																																																																																																																						
IN07.m	5	6	IN15.m+1																																																																																																																																																						
IN06.m+1	7	8	IN14.m+1																																																																																																																																																						
IN05.m+1	9	10	IN13.m+1																																																																																																																																																						
IN04.m+1	11	12	IN12.m+1																																																																																																																																																						
IN03.m+1	13	14	IN11.m+1																																																																																																																																																						
IN02.m+1	15	16	IN10.m+1																																																																																																																																																						
IN01.m+1	17	18	IN09.m+1																																																																																																																																																						
IN00.m+1	19	20	IN08.m+1																																																																																																																																																						
COM0.B	23	24	COM0.A																																																																																																																																																						
IN07.m	25	26	IN15.m																																																																																																																																																						
IN06.m	27	28	IN14.m																																																																																																																																																						
IN05.m	29	30	IN13.m																																																																																																																																																						
IN04.m	31	32	IN12.m																																																																																																																																																						
IN03.m	33	34	IN11.m																																																																																																																																																						
IN02.m	35	36	IN10.m																																																																																																																																																						
IN01.m	37	38	IN09.m																																																																																																																																																						
IN00.m	39	40	IN08.m																																																																																																																																																						
MILソケットオス40芯																																																																																																																																																									
商品ページ 564, 566																																																																																																																																																									

CJ1W-OD261用																																																																																																																																																																	
GPN-CJ32Y/GPN-CJ32T																																																																																																																																																																	
X-PLC0141/OCJ-141																																																																																																																																																																	
出力コネクタ1																																																																																																																																																																	
m+1CH	mCH																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>OUT15.m+1</td><td>18</td><td>18</td><td>OUT15.m</td></tr> <tr><td>OUT14.m+1</td><td>17</td><td>17</td><td>OUT14.m</td></tr> <tr><td>OUT13.m+1</td><td>16</td><td>16</td><td>OUT13.m</td></tr> <tr><td>OUT12.m+1</td><td>15</td><td>15</td><td>OUT12.m</td></tr> <tr><td>OUT11.m+1</td><td>14</td><td>14</td><td>OUT11.m</td></tr> <tr><td>OUT10.m+1</td><td>13</td><td>13</td><td>OUT10.m</td></tr> <tr><td>OUT09.m+1</td><td>12</td><td>12</td><td>OUT09.m</td></tr> <tr><td>OUT08.m+1</td><td>11</td><td>11</td><td>OUT08.m</td></tr> <tr><td>+V.B</td><td>10</td><td>10</td><td>+V.A</td></tr> <tr><td>COM1.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM0.A</td></tr> <tr><td>OUT07.m+1</td><td>8</td><td>8</td><td>OUT07.m</td></tr> <tr><td>OUT06.m+1</td><td>7</td><td>7</td><td>OUT06.m</td></tr> <tr><td>OUT05.m+1</td><td>6</td><td>6</td><td>OUT05.m</td></tr> <tr><td>OUT04.m+1</td><td>5</td><td>5</td><td>OUT04.m</td></tr> <tr><td>OUT03.m+1</td><td>4</td><td>4</td><td>OUT03.m</td></tr> <tr><td>OUT02.m+1</td><td>3</td><td>3</td><td>OUT02.m</td></tr> <tr><td>OUT01.m+1</td><td>2</td><td>2</td><td>OUT01.m</td></tr> <tr><td>OUT00.m+1</td><td>1</td><td>1</td><td>OUT00.m</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	OUT15.m+1	18	18	OUT15.m	OUT14.m+1	17	17	OUT14.m	OUT13.m+1	16	16	OUT13.m	OUT12.m+1	15	15	OUT12.m	OUT11.m+1	14	14	OUT11.m	OUT10.m+1	13	13	OUT10.m	OUT09.m+1	12	12	OUT09.m	OUT08.m+1	11	11	OUT08.m	+V.B	10	10	+V.A	COM1.A	9	9	COM0.A	OUT07.m+1	8	8	OUT07.m	OUT06.m+1	7	7	OUT06.m	OUT05.m+1	6	6	OUT05.m	OUT04.m+1	5	5	OUT04.m	OUT03.m+1	4	4	OUT03.m	OUT02.m+1	3	3	OUT02.m	OUT01.m+1	2	2	OUT01.m	OUT00.m+1	1	1	OUT00.m	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>+V.C</td><td>20</td><td>20</td><td>+V.D</td></tr> <tr><td>COM0.B</td><td>19</td><td>19</td><td>COM0.A</td></tr> <tr><td>OUT15.m</td><td>18</td><td>18</td><td>OUT15.m+1</td></tr> <tr><td>OUT14.m</td><td>17</td><td>17</td><td>OUT14.m+1</td></tr> <tr><td>OUT13.m</td><td>16</td><td>16</td><td>OUT13.m+1</td></tr> <tr><td>OUT12.m</td><td>15</td><td>15</td><td>OUT12.m+1</td></tr> <tr><td>OUT11.m</td><td>14</td><td>14</td><td>OUT11.m+1</td></tr> <tr><td>OUT10.m</td><td>13</td><td>13</td><td>OUT10.m+1</td></tr> <tr><td>OUT09.m</td><td>12</td><td>12</td><td>OUT09.m+1</td></tr> <tr><td>OUT08.m</td><td>11</td><td>11</td><td>OUT08.m+1</td></tr> <tr><td>+V.A</td><td>10</td><td>10</td><td>+V.B</td></tr> <tr><td>COM0.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM1.A</td></tr> <tr><td>OUT07.m</td><td>8</td><td>8</td><td>OUT07.m+1</td></tr> <tr><td>OUT06.m</td><td>7</td><td>7</td><td>OUT06.m+1</td></tr> <tr><td>OUT05.m</td><td>6</td><td>6</td><td>OUT05.m+1</td></tr> <tr><td>OUT04.m</td><td>5</td><td>5</td><td>OUT04.m+1</td></tr> <tr><td>OUT03.m</td><td>4</td><td>4</td><td>OUT03.m+1</td></tr> <tr><td>OUT02.m</td><td>3</td><td>3</td><td>OUT02.m+1</td></tr> <tr><td>OUT01.m</td><td>2</td><td>2</td><td>OUT01.m+1</td></tr> <tr><td>OUT00.m</td><td>1</td><td>1</td><td>OUT00.m+1</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	+V.C	20	20	+V.D	COM0.B	19	19	COM0.A	OUT15.m	18	18	OUT15.m+1	OUT14.m	17	17	OUT14.m+1	OUT13.m	16	16	OUT13.m+1	OUT12.m	15	15	OUT12.m+1	OUT11.m	14	14	OUT11.m+1	OUT10.m	13	13	OUT10.m+1	OUT09.m	12	12	OUT09.m+1	OUT08.m	11	11	OUT08.m+1	+V.A	10	10	+V.B	COM0.A	9	9	COM1.A	OUT07.m	8	8	OUT07.m+1	OUT06.m	7	7	OUT06.m+1	OUT05.m	6	6	OUT05.m+1	OUT04.m	5	5	OUT04.m+1	OUT03.m	4	4	OUT03.m+1	OUT02.m	3	3	OUT02.m+1	OUT01.m	2	2	OUT01.m+1	OUT00.m	1	1	OUT00.m+1
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																														
OUT15.m+1	18	18	OUT15.m																																																																																																																																																														
OUT14.m+1	17	17	OUT14.m																																																																																																																																																														
OUT13.m+1	16	16	OUT13.m																																																																																																																																																														
OUT12.m+1	15	15	OUT12.m																																																																																																																																																														
OUT11.m+1	14	14	OUT11.m																																																																																																																																																														
OUT10.m+1	13	13	OUT10.m																																																																																																																																																														
OUT09.m+1	12	12	OUT09.m																																																																																																																																																														
OUT08.m+1	11	11	OUT08.m																																																																																																																																																														
+V.B	10	10	+V.A																																																																																																																																																														
COM1.A	9	9	COM0.A																																																																																																																																																														
OUT07.m+1	8	8	OUT07.m																																																																																																																																																														
OUT06.m+1	7	7	OUT06.m																																																																																																																																																														
OUT05.m+1	6	6	OUT05.m																																																																																																																																																														
OUT04.m+1	5	5	OUT04.m																																																																																																																																																														
OUT03.m+1	4	4	OUT03.m																																																																																																																																																														
OUT02.m+1	3	3	OUT02.m																																																																																																																																																														
OUT01.m+1	2	2	OUT01.m																																																																																																																																																														
OUT00.m+1	1	1	OUT00.m																																																																																																																																																														
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																														
+V.C	20	20	+V.D																																																																																																																																																														
COM0.B	19	19	COM0.A																																																																																																																																																														
OUT15.m	18	18	OUT15.m+1																																																																																																																																																														
OUT14.m	17	17	OUT14.m+1																																																																																																																																																														
OUT13.m	16	16	OUT13.m+1																																																																																																																																																														
OUT12.m	15	15	OUT12.m+1																																																																																																																																																														
OUT11.m	14	14	OUT11.m+1																																																																																																																																																														
OUT10.m	13	13	OUT10.m+1																																																																																																																																																														
OUT09.m	12	12	OUT09.m+1																																																																																																																																																														
OUT08.m	11	11	OUT08.m+1																																																																																																																																																														
+V.A	10	10	+V.B																																																																																																																																																														
COM0.A	9	9	COM1.A																																																																																																																																																														
OUT07.m	8	8	OUT07.m+1																																																																																																																																																														
OUT06.m	7	7	OUT06.m+1																																																																																																																																																														
OUT05.m	6	6	OUT05.m+1																																																																																																																																																														
OUT04.m	5	5	OUT04.m+1																																																																																																																																																														
OUT03.m	4	4	OUT03.m+1																																																																																																																																																														
OUT02.m	3	3	OUT02.m+1																																																																																																																																																														
OUT01.m	2	2	OUT01.m+1																																																																																																																																																														
OUT00.m	1	1	OUT00.m+1																																																																																																																																																														
FCNオス40芯																																																																																																																																																																	
商品ページ 564, 566																																																																																																																																																																	

CJ1W-OD261用																																																																																																																																																																	
GPN-CJ33Y/GPN-CJ33T																																																																																																																																																																	
X-PLC0142/OCJ-142																																																																																																																																																																	
出力コネクタ2																																																																																																																																																																	
m+2CH	m+3CH																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>OUT01.m+2</td><td>2</td><td>2</td><td>OUT01.m+3</td></tr> <tr><td>OUT02.m+2</td><td>3</td><td>3</td><td>OUT02.m+3</td></tr> <tr><td>OUT03.m+2</td><td>4</td><td>4</td><td>OUT03.m+3</td></tr> <tr><td>OUT04.m+2</td><td>5</td><td>5</td><td>OUT04.m+3</td></tr> <tr><td>OUT05.m+2</td><td>6</td><td>6</td><td>OUT05.m+3</td></tr> <tr><td>OUT06.m+2</td><td>7</td><td>7</td><td>OUT06.m+3</td></tr> <tr><td>OUT07.m+2</td><td>8</td><td>8</td><td>OUT07.m+3</td></tr> <tr><td>COM2.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM3.A</td></tr> <tr><td>+V.A</td><td>10</td><td>10</td><td>+V.B</td></tr> <tr><td>OUT08.m+2</td><td>11</td><td>11</td><td>OUT08.m+3</td></tr> <tr><td>OUT09.m+2</td><td>12</td><td>12</td><td>OUT09.m+3</td></tr> <tr><td>OUT10.m+2</td><td>13</td><td>13</td><td>OUT10.m+3</td></tr> <tr><td>OUT11.m+2</td><td>14</td><td>14</td><td>OUT11.m+3</td></tr> <tr><td>OUT12.m+2</td><td>15</td><td>15</td><td>OUT12.m+3</td></tr> <tr><td>OUT13.m+2</td><td>16</td><td>16</td><td>OUT13.m+3</td></tr> <tr><td>OUT14.m+2</td><td>17</td><td>17</td><td>OUT14.m+3</td></tr> <tr><td>OUT15.m+2</td><td>18</td><td>18</td><td>OUT15.m+3</td></tr> <tr><td>COM2.B</td><td>19</td><td>19</td><td>COM3.B</td></tr> <tr><td>+V.C</td><td>20</td><td>20</td><td>+V.D</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	OUT01.m+2	2	2	OUT01.m+3	OUT02.m+2	3	3	OUT02.m+3	OUT03.m+2	4	4	OUT03.m+3	OUT04.m+2	5	5	OUT04.m+3	OUT05.m+2	6	6	OUT05.m+3	OUT06.m+2	7	7	OUT06.m+3	OUT07.m+2	8	8	OUT07.m+3	COM2.A	9	9	COM3.A	+V.A	10	10	+V.B	OUT08.m+2	11	11	OUT08.m+3	OUT09.m+2	12	12	OUT09.m+3	OUT10.m+2	13	13	OUT10.m+3	OUT11.m+2	14	14	OUT11.m+3	OUT12.m+2	15	15	OUT12.m+3	OUT13.m+2	16	16	OUT13.m+3	OUT14.m+2	17	17	OUT14.m+3	OUT15.m+2	18	18	OUT15.m+3	COM2.B	19	19	COM3.B	+V.C	20	20	+V.D	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>OUT01.m+3</td><td>2</td><td>2</td><td>OUT01.m+2</td></tr> <tr><td>OUT02.m+3</td><td>3</td><td>3</td><td>OUT02.m+2</td></tr> <tr><td>OUT03.m+3</td><td>4</td><td>4</td><td>OUT03.m+2</td></tr> <tr><td>OUT04.m+3</td><td>5</td><td>5</td><td>OUT04.m+2</td></tr> <tr><td>OUT05.m+3</td><td>6</td><td>6</td><td>OUT05.m+2</td></tr> <tr><td>OUT06.m+3</td><td>7</td><td>7</td><td>OUT06.m+2</td></tr> <tr><td>OUT07.m+3</td><td>8</td><td>8</td><td>OUT07.m+2</td></tr> <tr><td>COM3.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM2.A</td></tr> <tr><td>+V.B</td><td>10</td><td>10</td><td>+V.A</td></tr> <tr><td>OUT08.m+3</td><td>11</td><td>11</td><td>OUT08.m+2</td></tr> <tr><td>OUT09.m+3</td><td>12</td><td>12</td><td>OUT09.m+2</td></tr> <tr><td>OUT10.m+3</td><td>13</td><td>13</td><td>OUT10.m+2</td></tr> <tr><td>OUT11.m+3</td><td>14</td><td>14</td><td>OUT11.m+2</td></tr> <tr><td>OUT12.m+3</td><td>15</td><td>15</td><td>OUT12.m+2</td></tr> <tr><td>OUT13.m+3</td><td>16</td><td>16</td><td>OUT13.m+2</td></tr> <tr><td>OUT14.m+3</td><td>17</td><td>17</td><td>OUT14.m+2</td></tr> <tr><td>OUT15.m+3</td><td>18</td><td>18</td><td>OUT15.m+2</td></tr> <tr><td>COM3.B</td><td>19</td><td>19</td><td>COM2.B</td></tr> <tr><td>+V.D</td><td>20</td><td>20</td><td>+V.C</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	OUT01.m+3	2	2	OUT01.m+2	OUT02.m+3	3	3	OUT02.m+2	OUT03.m+3	4	4	OUT03.m+2	OUT04.m+3	5	5	OUT04.m+2	OUT05.m+3	6	6	OUT05.m+2	OUT06.m+3	7	7	OUT06.m+2	OUT07.m+3	8	8	OUT07.m+2	COM3.A	9	9	COM2.A	+V.B	10	10	+V.A	OUT08.m+3	11	11	OUT08.m+2	OUT09.m+3	12	12	OUT09.m+2	OUT10.m+3	13	13	OUT10.m+2	OUT11.m+3	14	14	OUT11.m+2	OUT12.m+3	15	15	OUT12.m+2	OUT13.m+3	16	16	OUT13.m+2	OUT14.m+3	17	17	OUT14.m+2	OUT15.m+3	18	18	OUT15.m+2	COM3.B	19	19	COM2.B	+V.D	20	20	+V.C
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																														
OUT01.m+2	2	2	OUT01.m+3																																																																																																																																																														
OUT02.m+2	3	3	OUT02.m+3																																																																																																																																																														
OUT03.m+2	4	4	OUT03.m+3																																																																																																																																																														
OUT04.m+2	5	5	OUT04.m+3																																																																																																																																																														
OUT05.m+2	6	6	OUT05.m+3																																																																																																																																																														
OUT06.m+2	7	7	OUT06.m+3																																																																																																																																																														
OUT07.m+2	8	8	OUT07.m+3																																																																																																																																																														
COM2.A	9	9	COM3.A																																																																																																																																																														
+V.A	10	10	+V.B																																																																																																																																																														
OUT08.m+2	11	11	OUT08.m+3																																																																																																																																																														
OUT09.m+2	12	12	OUT09.m+3																																																																																																																																																														
OUT10.m+2	13	13	OUT10.m+3																																																																																																																																																														
OUT11.m+2	14	14	OUT11.m+3																																																																																																																																																														
OUT12.m+2	15	15	OUT12.m+3																																																																																																																																																														
OUT13.m+2	16	16	OUT13.m+3																																																																																																																																																														
OUT14.m+2	17	17	OUT14.m+3																																																																																																																																																														
OUT15.m+2	18	18	OUT15.m+3																																																																																																																																																														
COM2.B	19	19	COM3.B																																																																																																																																																														
+V.C	20	20	+V.D																																																																																																																																																														
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																																														
OUT01.m+3	2	2	OUT01.m+2																																																																																																																																																														
OUT02.m+3	3	3	OUT02.m+2																																																																																																																																																														
OUT03.m+3	4	4	OUT03.m+2																																																																																																																																																														
OUT04.m+3	5	5	OUT04.m+2																																																																																																																																																														
OUT05.m+3	6	6	OUT05.m+2																																																																																																																																																														
OUT06.m+3	7	7	OUT06.m+2																																																																																																																																																														
OUT07.m+3	8	8	OUT07.m+2																																																																																																																																																														
COM3.A	9	9	COM2.A																																																																																																																																																														
+V.B	10	10	+V.A																																																																																																																																																														
OUT08.m+3	11	11	OUT08.m+2																																																																																																																																																														
OUT09.m+3	12	12	OUT09.m+2																																																																																																																																																														
OUT10.m+3	13	13	OUT10.m+2																																																																																																																																																														
OUT11.m+3	14	14	OUT11.m+2																																																																																																																																																														
OUT12.m+3	15	15	OUT12.m+2																																																																																																																																																														
OUT13.m+3	16	16	OUT13.m+2																																																																																																																																																														
OUT14.m+3	17	17	OUT14.m+2																																																																																																																																																														
OUT15.m+3	18	18	OUT15.m+2																																																																																																																																																														
COM3.B	19	19	COM2.B																																																																																																																																																														
+V.D	20	20	+V.C																																																																																																																																																														
FCNオス40芯																																																																																																																																																																	
商品ページ 564, 566																																																																																																																																																																	

CJ1W-MD231用																																																																																																																																															
GPN-CJ22Y/GPN-CJ22T																																																																																																																																															
X-PLC0130/OCJ-130																																																																																																																																															
出力コネクタ																																																																																																																																															
mCH																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>IN00</td><td>1</td><td>1</td><td>IN09</td></tr> <tr><td>IN01</td><td>2</td><td>2</td><td>IN08</td></tr> <tr><td>IN02</td><td>3</td><td>3</td><td>IN07</td></tr> <tr><td>IN03</td><td>4</td><td>4</td><td>IN06</td></tr> <tr><td>IN04</td><td>5</td><td>5</td><td>IN05</td></tr> <tr><td>IN05</td><td>6</td><td>6</td><td>IN04</td></tr> <tr><td>IN06</td><td>7</td><td>7</td><td>IN03</td></tr> <tr><td>IN07</td><td>8</td><td>8</td><td>IN02</td></tr> <tr><td>COM0.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM0.B</td></tr> <tr><td>OUT15</td><td>8</td><td>8</td><td>OUT07</td></tr> <tr><td>OUT14</td><td>7</td><td>7</td><td>OUT06</td></tr> <tr><td>OUT13</td><td>6</td><td>6</td><td>OUT05</td></tr> <tr><td>OUT12</td><td>5</td><td>5</td><td>OUT04</td></tr> <tr><td>OUT11</td><td>4</td><td>4</td><td>OUT03</td></tr> <tr><td>OUT10</td><td>3</td><td>3</td><td>OUT02</td></tr> <tr><td>OUT09</td><td>2</td><td>2</td><td>OUT01</td></tr> <tr><td>OUT08</td><td>1</td><td>1</td><td>OUT00</td></tr> </table>	信号名	A	B	信号名	IN00	1	1	IN09	IN01	2	2	IN08	IN02	3	3	IN07	IN03	4	4	IN06	IN04	5	5	IN05	IN05	6	6	IN04	IN06	7	7	IN03	IN07	8	8	IN02	COM0.A	9	9	COM0.B	OUT15	8	8	OUT07	OUT14	7	7	OUT06	OUT13	6	6	OUT05	OUT12	5	5	OUT04	OUT11	4	4	OUT03	OUT10	3	3	OUT02	OUT09	2	2	OUT01	OUT08	1	1	OUT00	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>A</th><th>B</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>IN09</td><td>1</td><td>1</td><td>IN00</td></tr> <tr><td>IN08</td><td>2</td><td>2</td><td>IN01</td></tr> <tr><td>IN07</td><td>3</td><td>3</td><td>IN02</td></tr> <tr><td>IN06</td><td>4</td><td>4</td><td>IN03</td></tr> <tr><td>IN05</td><td>5</td><td>5</td><td>IN04</td></tr> <tr><td>IN04</td><td>6</td><td>6</td><td>IN05</td></tr> <tr><td>IN03</td><td>7</td><td>7</td><td>IN06</td></tr> <tr><td>IN02</td><td>8</td><td>8</td><td>IN07</td></tr> <tr><td>IN01</td><td>9</td><td>9</td><td>IN08</td></tr> <tr><td>COM0.B</td><td>9</td><td>9</td><td>COM0.A</td></tr> <tr><td>OUT07</td><td>8</td><td>8</td><td>OUT15</td></tr> <tr><td>OUT06</td><td>7</td><td>7</td><td>OUT14</td></tr> <tr><td>OUT05</td><td>6</td><td>6</td><td>OUT13</td></tr> <tr><td>OUT04</td><td>5</td><td>5</td><td>OUT12</td></tr> <tr><td>OUT03</td><td>4</td><td>4</td><td>OUT11</td></tr> <tr><td>OUT02</td><td>3</td><td>3</td><td>OUT10</td></tr> <tr><td>OUT01</td><td>2</</td></tr></table>	信号名	A	B	信号名	IN09	1	1	IN00	IN08	2	2	IN01	IN07	3	3	IN02	IN06	4	4	IN03	IN05	5	5	IN04	IN04	6	6	IN05	IN03	7	7	IN06	IN02	8	8	IN07	IN01	9	9	IN08	COM0.B	9	9	COM0.A	OUT07	8	8	OUT15	OUT06	7	7	OUT14	OUT05	6	6	OUT13	OUT04	5	5	OUT12	OUT03	4	4	OUT11	OUT02	3	3	OUT10	OUT01	2</
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																												
IN00	1	1	IN09																																																																																																																																												
IN01	2	2	IN08																																																																																																																																												
IN02	3	3	IN07																																																																																																																																												
IN03	4	4	IN06																																																																																																																																												
IN04	5	5	IN05																																																																																																																																												
IN05	6	6	IN04																																																																																																																																												
IN06	7	7	IN03																																																																																																																																												
IN07	8	8	IN02																																																																																																																																												
COM0.A	9	9	COM0.B																																																																																																																																												
OUT15	8	8	OUT07																																																																																																																																												
OUT14	7	7	OUT06																																																																																																																																												
OUT13	6	6	OUT05																																																																																																																																												
OUT12	5	5	OUT04																																																																																																																																												
OUT11	4	4	OUT03																																																																																																																																												
OUT10	3	3	OUT02																																																																																																																																												
OUT09	2	2	OUT01																																																																																																																																												
OUT08	1	1	OUT00																																																																																																																																												
信号名	A	B	信号名																																																																																																																																												
IN09	1	1	IN00																																																																																																																																												
IN08	2	2	IN01																																																																																																																																												
IN07	3	3	IN02																																																																																																																																												
IN06	4	4	IN03																																																																																																																																												
IN05	5	5	IN04																																																																																																																																												
IN04	6	6	IN05																																																																																																																																												
IN03	7	7	IN06																																																																																																																																												
IN02	8	8	IN07																																																																																																																																												
IN01	9	9	IN08																																																																																																																																												
COM0.B	9	9	COM0.A																																																																																																																																												
OUT07	8	8	OUT15																																																																																																																																												
OUT06	7	7	OUT14																																																																																																																																												
OUT05	6	6	OUT13																																																																																																																																												
OUT04	5	5	OUT12																																																																																																																																												
OUT03	4	4	OUT11																																																																																																																																												
OUT02	3	3	OUT10																																																																																																																																												
OUT01	2</																																																																																																																																														

Ctrl+Fで商品ページ掲載型番の「マークチューブ印字」を検索してご利用ください。

▼ オムロン CJシリーズ対応ケーブル ピンサイン(マークチューブ印字) 図

CJ1W-OD263用																																																																																																																															
GP□-CJ57Y	GP□-CJ58Y																																																																																																																														
X-PLC0143/OCJ-143	X-PLC0144/OCJ-144																																																																																																																														
<p>出力コネクタ1 mCH</p> <p>出力コネクタ2 m+3CH</p>																																																																																																																															
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>OUT00_m</td><td>40</td><td>OUT08_m</td></tr> <tr><td>OUT01_m</td><td>38</td><td>OUT09_m</td></tr> <tr><td>OUT02_m</td><td>36</td><td>OUT10_m</td></tr> <tr><td>OUT03_m</td><td>34</td><td>OUT11_m</td></tr> <tr><td>OUT04_m</td><td>32</td><td>OUT12_m</td></tr> <tr><td>OUT05_m</td><td>30</td><td>OUT13_m</td></tr> <tr><td>OUT06_m</td><td>28</td><td>OUT14_m</td></tr> <tr><td>OUT07_m</td><td>26</td><td>OUT15_m</td></tr> <tr><td>COM0_B</td><td>24</td><td>COM0_A</td></tr> <tr><td>+V_D</td><td>22</td><td>+V_C</td></tr> <tr><td>OUT01_m+1</td><td>20</td><td>OUT08_m+1</td></tr> <tr><td>OUT02_m+1</td><td>18</td><td>OUT09_m+1</td></tr> <tr><td>OUT03_m+1</td><td>16</td><td>OUT10_m+1</td></tr> <tr><td>OUT04_m+1</td><td>14</td><td>OUT11_m+1</td></tr> <tr><td>OUT05_m+1</td><td>12</td><td>OUT12_m+1</td></tr> <tr><td>OUT06_m+1</td><td>10</td><td>OUT13_m+1</td></tr> <tr><td>OUT07_m+1</td><td>8</td><td>OUT14_m+1</td></tr> <tr><td>OUT01_m+1</td><td>6</td><td>OUT15_m+1</td></tr> <tr><td>COM1_B</td><td>4</td><td>COM1_A</td></tr> <tr><td>+V_B</td><td>2</td><td>+V_A</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	OUT00_m	40	OUT08_m	OUT01_m	38	OUT09_m	OUT02_m	36	OUT10_m	OUT03_m	34	OUT11_m	OUT04_m	32	OUT12_m	OUT05_m	30	OUT13_m	OUT06_m	28	OUT14_m	OUT07_m	26	OUT15_m	COM0_B	24	COM0_A	+V_D	22	+V_C	OUT01_m+1	20	OUT08_m+1	OUT02_m+1	18	OUT09_m+1	OUT03_m+1	16	OUT10_m+1	OUT04_m+1	14	OUT11_m+1	OUT05_m+1	12	OUT12_m+1	OUT06_m+1	10	OUT13_m+1	OUT07_m+1	8	OUT14_m+1	OUT01_m+1	6	OUT15_m+1	COM1_B	4	COM1_A	+V_B	2	+V_A	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>+V_A</td><td>1</td><td>+V_B</td></tr> <tr><td>COM3_A</td><td>3</td><td>COM3_B</td></tr> <tr><td>OUT15_m+3</td><td>5</td><td>OUT07_m+3</td></tr> <tr><td>OUT14_m+3</td><td>6</td><td>OUT06_m+3</td></tr> <tr><td>OUT13_m+3</td><td>7</td><td>OUT05_m+3</td></tr> <tr><td>OUT12_m+3</td><td>8</td><td>OUT04_m+3</td></tr> <tr><td>OUT11_m+3</td><td>9</td><td>OUT03_m+3</td></tr> <tr><td>OUT10_m+3</td><td>10</td><td>OUT02_m+3</td></tr> <tr><td>OUT09_m+3</td><td>11</td><td>OUT01_m+3</td></tr> <tr><td>OUT08_m+3</td><td>12</td><td>OUT00_m+3</td></tr> <tr><td>+V_C</td><td>13</td><td>+V_D</td></tr> <tr><td>COM2_A</td><td>14</td><td>COM2_B</td></tr> <tr><td>OUT15_m+2</td><td>15</td><td>OUT07_m+2</td></tr> <tr><td>OUT14_m+2</td><td>16</td><td>OUT06_m+2</td></tr> <tr><td>OUT13_m+2</td><td>17</td><td>OUT05_m+2</td></tr> <tr><td>OUT12_m+2</td><td>18</td><td>OUT04_m+2</td></tr> <tr><td>OUT11_m+2</td><td>19</td><td>OUT03_m+2</td></tr> <tr><td>OUT10_m+2</td><td>20</td><td>OUT02_m+2</td></tr> <tr><td>OUT09_m+2</td><td>21</td><td>OUT01_m+2</td></tr> <tr><td>OUT08_m+2</td><td>22</td><td>OUT00_m+2</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	+V_A	1	+V_B	COM3_A	3	COM3_B	OUT15_m+3	5	OUT07_m+3	OUT14_m+3	6	OUT06_m+3	OUT13_m+3	7	OUT05_m+3	OUT12_m+3	8	OUT04_m+3	OUT11_m+3	9	OUT03_m+3	OUT10_m+3	10	OUT02_m+3	OUT09_m+3	11	OUT01_m+3	OUT08_m+3	12	OUT00_m+3	+V_C	13	+V_D	COM2_A	14	COM2_B	OUT15_m+2	15	OUT07_m+2	OUT14_m+2	16	OUT06_m+2	OUT13_m+2	17	OUT05_m+2	OUT12_m+2	18	OUT04_m+2	OUT11_m+2	19	OUT03_m+2	OUT10_m+2	20	OUT02_m+2	OUT09_m+2	21	OUT01_m+2	OUT08_m+2	22	OUT00_m+2
信号名	ピン	信号名																																																																																																																													
OUT00_m	40	OUT08_m																																																																																																																													
OUT01_m	38	OUT09_m																																																																																																																													
OUT02_m	36	OUT10_m																																																																																																																													
OUT03_m	34	OUT11_m																																																																																																																													
OUT04_m	32	OUT12_m																																																																																																																													
OUT05_m	30	OUT13_m																																																																																																																													
OUT06_m	28	OUT14_m																																																																																																																													
OUT07_m	26	OUT15_m																																																																																																																													
COM0_B	24	COM0_A																																																																																																																													
+V_D	22	+V_C																																																																																																																													
OUT01_m+1	20	OUT08_m+1																																																																																																																													
OUT02_m+1	18	OUT09_m+1																																																																																																																													
OUT03_m+1	16	OUT10_m+1																																																																																																																													
OUT04_m+1	14	OUT11_m+1																																																																																																																													
OUT05_m+1	12	OUT12_m+1																																																																																																																													
OUT06_m+1	10	OUT13_m+1																																																																																																																													
OUT07_m+1	8	OUT14_m+1																																																																																																																													
OUT01_m+1	6	OUT15_m+1																																																																																																																													
COM1_B	4	COM1_A																																																																																																																													
+V_B	2	+V_A																																																																																																																													
信号名	ピン	信号名																																																																																																																													
+V_A	1	+V_B																																																																																																																													
COM3_A	3	COM3_B																																																																																																																													
OUT15_m+3	5	OUT07_m+3																																																																																																																													
OUT14_m+3	6	OUT06_m+3																																																																																																																													
OUT13_m+3	7	OUT05_m+3																																																																																																																													
OUT12_m+3	8	OUT04_m+3																																																																																																																													
OUT11_m+3	9	OUT03_m+3																																																																																																																													
OUT10_m+3	10	OUT02_m+3																																																																																																																													
OUT09_m+3	11	OUT01_m+3																																																																																																																													
OUT08_m+3	12	OUT00_m+3																																																																																																																													
+V_C	13	+V_D																																																																																																																													
COM2_A	14	COM2_B																																																																																																																													
OUT15_m+2	15	OUT07_m+2																																																																																																																													
OUT14_m+2	16	OUT06_m+2																																																																																																																													
OUT13_m+2	17	OUT05_m+2																																																																																																																													
OUT12_m+2	18	OUT04_m+2																																																																																																																													
OUT11_m+2	19	OUT03_m+2																																																																																																																													
OUT10_m+2	20	OUT02_m+2																																																																																																																													
OUT09_m+2	21	OUT01_m+2																																																																																																																													
OUT08_m+2	22	OUT00_m+2																																																																																																																													
<p>MILソケットオス40芯</p> <p>商品ページ ▶564, 566</p>																																																																																																																															

CJ1W-MD233用																																																																
GP□-CJ45Y	GP□-CJ46Y																																																															
X-PLC0132/OCJ-132	X-PLC0133/OCJ-133																																																															
<p>出力コネクタ</p> <p>入力コネクタ</p>																																																																
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>OUT00</td><td>20</td><td>OUT08</td></tr> <tr><td>OUT01</td><td>18</td><td>OUT09</td></tr> <tr><td>OUT02</td><td>16</td><td>OUT10</td></tr> <tr><td>OUT03</td><td>14</td><td>OUT11</td></tr> <tr><td>OUT04</td><td>12</td><td>OUT12</td></tr> <tr><td>OUT05</td><td>10</td><td>OUT13</td></tr> <tr><td>OUT06</td><td>8</td><td>OUT14</td></tr> <tr><td>OUT07</td><td>6</td><td>OUT15</td></tr> <tr><td>COM0V_B</td><td>4</td><td>COM0V_A</td></tr> <tr><td>+V_B</td><td>2</td><td>+V_A</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	OUT00	20	OUT08	OUT01	18	OUT09	OUT02	16	OUT10	OUT03	14	OUT11	OUT04	12	OUT12	OUT05	10	OUT13	OUT06	8	OUT14	OUT07	6	OUT15	COM0V_B	4	COM0V_A	+V_B	2	+V_A	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>COM_A</td><td>1</td><td>COM_B</td></tr> <tr><td>N15</td><td>5</td><td>IN07</td></tr> <tr><td>N14</td><td>6</td><td>IN06</td></tr> <tr><td>N13</td><td>7</td><td>IN05</td></tr> <tr><td>N12</td><td>8</td><td>IN04</td></tr> <tr><td>N11</td><td>9</td><td>IN03</td></tr> <tr><td>N10</td><td>10</td><td>IN02</td></tr> <tr><td>IN09</td><td>11</td><td>IN01</td></tr> <tr><td>IN08</td><td>12</td><td>IN00</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	COM_A	1	COM_B	N15	5	IN07	N14	6	IN06	N13	7	IN05	N12	8	IN04	N11	9	IN03	N10	10	IN02	IN09	11	IN01	IN08	12	IN00
信号名	ピン	信号名																																																														
OUT00	20	OUT08																																																														
OUT01	18	OUT09																																																														
OUT02	16	OUT10																																																														
OUT03	14	OUT11																																																														
OUT04	12	OUT12																																																														
OUT05	10	OUT13																																																														
OUT06	8	OUT14																																																														
OUT07	6	OUT15																																																														
COM0V_B	4	COM0V_A																																																														
+V_B	2	+V_A																																																														
信号名	ピン	信号名																																																														
COM_A	1	COM_B																																																														
N15	5	IN07																																																														
N14	6	IN06																																																														
N13	7	IN05																																																														
N12	8	IN04																																																														
N11	9	IN03																																																														
N10	10	IN02																																																														
IN09	11	IN01																																																														
IN08	12	IN00																																																														
<p>MILソケットオス20芯</p> <p>商品ページ ▶564, 566</p>																																																																

CJ1M-CPU22/23用																																																																
GP□-CJ47Y																																																																
X-PLC0123/OCJ-123																																																																
<p>入力コネクタ</p>																																																																
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>13</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr><td>17</td><td>17</td><td>18</td></tr> <tr><td>19</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>21</td><td>22</td></tr> <tr><td>23</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>25</td><td>26</td></tr> <tr><td>27</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>29</td><td>30</td></tr> <tr><td>31</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr><td>33</td><td>33</td><td>34</td></tr> <tr><td>35</td><td>35</td><td>36</td></tr> <tr><td>37</td><td>37</td><td>38</td></tr> <tr><td>39</td><td>39</td><td>40</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	1	1	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14	15	15	16	17	17	18	19	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	30	31	31	32	33	33	34	35	35	36	37	37	38	39	39	40	<p>※こちらの商品 は信号名が 複雑なため マークチュー ブにはコネク タピン番号を 印字しており ます。</p>
信号名	ピン	信号名																																																														
1	1	2																																																														
3	3	4																																																														
5	5	6																																																														
7	7	8																																																														
9	9	10																																																														
11	11	12																																																														
13	13	14																																																														
15	15	16																																																														
17	17	18																																																														
19	19	20																																																														
21	21	22																																																														
23	23	24																																																														
25	25	26																																																														
27	27	28																																																														
29	29	30																																																														
31	31	32																																																														
33	33	34																																																														
35	35	36																																																														
37	37	38																																																														
39	39	40																																																														
<p>MILソケットオス40芯</p> <p>商品ページ ▶564, 566</p>																																																																

CJ1W-MD263/CJ1W-MD563用																																																																																																																												
GP□-CJ53Y	GP□-CJ54Y																																																																																																																											
X-PLC0136/OCJ-136	X-PLC0137/OCJ-137																																																																																																																											
<p>出力コネクタ mCH</p> <p>入力コネクタ m+3CH</p>																																																																																																																												
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>OUT00_m</td><td>40</td><td>OUT08_m</td></tr> <tr><td>OUT01_m</td><td>38</td><td>OUT09_m</td></tr> <tr><td>OUT02_m</td><td>36</td><td>OUT10_m</td></tr> <tr><td>OUT03_m</td><td>34</td><td>OUT11_m</td></tr> <tr><td>OUT04_m</td><td>32</td><td>OUT12_m</td></tr> <tr><td>OUT05_m</td><td>30</td><td>OUT13_m</td></tr> <tr><td>OUT06_m</td><td>28</td><td>OUT14_m</td></tr> <tr><td>OUT07_m</td><td>26</td><td>OUT15_m</td></tr> <tr><td>COM0_B</td><td>24</td><td>COM0_A</td></tr> <tr><td>+V_D</td><td>22</td><td>+V_C</td></tr> <tr><td>OUT01_m+1</td><td>20</td><td>OUT08_m+1</td></tr> <tr><td>OUT02_m+1</td><td>18</td><td>OUT09_m+1</td></tr> <tr><td>OUT03_m+1</td><td>16</td><td>OUT10_m+1</td></tr> <tr><td>OUT04_m+1</td><td>14</td><td>OUT11_m+1</td></tr> <tr><td>OUT05_m+1</td><td>12</td><td>OUT12_m+1</td></tr> <tr><td>OUT06_m+1</td><td>10</td><td>OUT13_m+1</td></tr> <tr><td>OUT07_m+1</td><td>8</td><td>OUT14_m+1</td></tr> <tr><td>OUT01_m+1</td><td>6</td><td>OUT15_m+1</td></tr> <tr><td>COM1_B</td><td>4</td><td>COM1_A</td></tr> <tr><td>+V_B</td><td>2</td><td>+V_A</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	OUT00_m	40	OUT08_m	OUT01_m	38	OUT09_m	OUT02_m	36	OUT10_m	OUT03_m	34	OUT11_m	OUT04_m	32	OUT12_m	OUT05_m	30	OUT13_m	OUT06_m	28	OUT14_m	OUT07_m	26	OUT15_m	COM0_B	24	COM0_A	+V_D	22	+V_C	OUT01_m+1	20	OUT08_m+1	OUT02_m+1	18	OUT09_m+1	OUT03_m+1	16	OUT10_m+1	OUT04_m+1	14	OUT11_m+1	OUT05_m+1	12	OUT12_m+1	OUT06_m+1	10	OUT13_m+1	OUT07_m+1	8	OUT14_m+1	OUT01_m+1	6	OUT15_m+1	COM1_B	4	COM1_A	+V_B	2	+V_A	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>COM3_A</td><td>1</td><td>COM3_B</td></tr> <tr><td>IN15_m+3</td><td>3</td><td>IN07_m+3</td></tr> <tr><td>IN14_m+3</td><td>4</td><td>IN06_m+3</td></tr> <tr><td>IN13_m+3</td><td>5</td><td>IN05_m+3</td></tr> <tr><td>IN12_m+3</td><td>6</td><td>IN04_m+3</td></tr> <tr><td>IN11_m+3</td><td>7</td><td>IN03_m+3</td></tr> <tr><td>IN10_m+3</td><td>8</td><td>IN02_m+3</td></tr> <tr><td>IN09_m+3</td><td>9</td><td>IN01_m+3</td></tr> <tr><td>IN08_m+3</td><td>10</td><td>IN00_m+3</td></tr> <tr><td>+V_C</td><td>11</td><td>+V_D</td></tr> <tr><td>COM2_A</td><td>12</td><td>COM2_B</td></tr> <tr><td>IN15_m+2</td><td>13</td><td>IN07_m+2</td></tr> <tr><td>IN14_m+2</td><td>14</td><td>IN06_m+2</td></tr> <tr><td>IN13_m+2</td><td>15</td><td>IN05_m+2</td></tr> <tr><td>IN12_m+2</td><td>16</td><td>IN04_m+2</td></tr> <tr><td>IN11_m+2</td><td>17</td><td>IN03_m+2</td></tr> <tr><td>IN10_m+2</td><td>18</td><td>IN02_m+2</td></tr> <tr><td>IN09_m+2</td><td>19</td><td>IN01_m+2</td></tr> <tr><td>IN08_m+2</td><td>20</td><td>IN00_m+2</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	COM3_A	1	COM3_B	IN15_m+3	3	IN07_m+3	IN14_m+3	4	IN06_m+3	IN13_m+3	5	IN05_m+3	IN12_m+3	6	IN04_m+3	IN11_m+3	7	IN03_m+3	IN10_m+3	8	IN02_m+3	IN09_m+3	9	IN01_m+3	IN08_m+3	10	IN00_m+3	+V_C	11	+V_D	COM2_A	12	COM2_B	IN15_m+2	13	IN07_m+2	IN14_m+2	14	IN06_m+2	IN13_m+2	15	IN05_m+2	IN12_m+2	16	IN04_m+2	IN11_m+2	17	IN03_m+2	IN10_m+2	18	IN02_m+2	IN09_m+2	19	IN01_m+2	IN08_m+2	20	IN00_m+2
信号名	ピン	信号名																																																																																																																										
OUT00_m	40	OUT08_m																																																																																																																										
OUT01_m	38	OUT09_m																																																																																																																										
OUT02_m	36	OUT10_m																																																																																																																										
OUT03_m	34	OUT11_m																																																																																																																										
OUT04_m	32	OUT12_m																																																																																																																										
OUT05_m	30	OUT13_m																																																																																																																										
OUT06_m	28	OUT14_m																																																																																																																										
OUT07_m	26	OUT15_m																																																																																																																										
COM0_B	24	COM0_A																																																																																																																										
+V_D	22	+V_C																																																																																																																										
OUT01_m+1	20	OUT08_m+1																																																																																																																										
OUT02_m+1	18	OUT09_m+1																																																																																																																										
OUT03_m+1	16	OUT10_m+1																																																																																																																										
OUT04_m+1	14	OUT11_m+1																																																																																																																										
OUT05_m+1	12	OUT12_m+1																																																																																																																										
OUT06_m+1	10	OUT13_m+1																																																																																																																										
OUT07_m+1	8	OUT14_m+1																																																																																																																										
OUT01_m+1	6	OUT15_m+1																																																																																																																										
COM1_B	4	COM1_A																																																																																																																										
+V_B	2	+V_A																																																																																																																										
信号名	ピン	信号名																																																																																																																										
COM3_A	1	COM3_B																																																																																																																										
IN15_m+3	3	IN07_m+3																																																																																																																										
IN14_m+3	4	IN06_m+3																																																																																																																										
IN13_m+3	5	IN05_m+3																																																																																																																										
IN12_m+3	6	IN04_m+3																																																																																																																										
IN11_m+3	7	IN03_m+3																																																																																																																										
IN10_m+3	8	IN02_m+3																																																																																																																										
IN09_m+3	9	IN01_m+3																																																																																																																										
IN08_m+3	10	IN00_m+3																																																																																																																										
+V_C	11	+V_D																																																																																																																										
COM2_A	12	COM2_B																																																																																																																										
IN15_m+2	13	IN07_m+2																																																																																																																										
IN14_m+2	14	IN06_m+2																																																																																																																										
IN13_m+2	15	IN05_m+2																																																																																																																										
IN12_m+2	16	IN04_m+2																																																																																																																										
IN11_m+2	17	IN03_m+2																																																																																																																										
IN10_m+2	18	IN02_m+2																																																																																																																										
IN09_m+2	19	IN01_m+2																																																																																																																										
IN08_m+2	20	IN00_m+2																																																																																																																										
<p>MILソケットオス40芯</p> <p>商品ページ ▶564, 566</p>																																																																																																																												

CJ1W-NC113用																																																																
GPN-CJ35Y/GPN-CJ35T																																																																
X-PLC0146/OCJ-146																																																																
<p>入力コネクタ</p>																																																																
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>B20</td><td>20</td><td>A20</td></tr> <tr><td>B19</td><td>19</td><td>A19</td></tr> <tr><td>B18</td><td>18</td><td>A18</td></tr> <tr><td>B17</td><td>17</td><td>A17</td></tr> <tr><td>B16</td><td>16</td><td>A16</td></tr> <tr><td>B15</td><td>15</td><td>A15</td></tr> <tr><td>B14</td><td>14</td><td>A14</td></tr> <tr><td>B13</td><td>13</td><td>A13</td></tr> <tr><td>B12</td><td>12</td><td>A12</td></tr> <tr><td>B11</td><td>11</td><td>A11</td></tr> <tr><td>B10</td><td>10</td><td>A10</td></tr> <tr><td>B9</td><td>9</td><td>A9</td></tr> <tr><td>B8</td><td>8</td><td>A8</td></tr> <tr><td>B7</td><td>7</td><td>A7</td></tr> <tr><td>B6</td><td>6</td><td>A6</td></tr> <tr><td>B5</td><td>5</td><td>A5</td></tr> <tr><td>B4</td><td>4</td><td>A4</td></tr> <tr><td>B3</td><td>3</td><td>A3</td></tr> <tr><td>B2</td><td>2</td><td>A2</td></tr> <tr><td>B1</td><td>1</td><td>A1</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	B20	20	A20	B19	19	A19	B18	18	A18	B17	17	A17	B16	16	A16	B15	15	A15	B14	14	A14	B13	13	A13	B12	12	A12	B11	11	A11	B10	10	A10	B9	9	A9	B8	8	A8	B7	7	A7	B6	6	A6	B5	5	A5	B4	4	A4	B3	3	A3	B2	2	A2	B1	1	A1	<p>※こちらの商品 は信号名が 複雑なため マークチュー ブにはコネク タピン番号を 印字しており ます。</p>
信号名	ピン	信号名																																																														
B20	20	A20																																																														
B19	19	A19																																																														
B18	18	A18																																																														
B17	17	A17																																																														
B16	16	A16																																																														
B15	15	A15																																																														
B14	14	A14																																																														
B13	13	A13																																																														
B12	12	A12																																																														
B11	11	A11																																																														
B10	10	A10																																																														
B9	9	A9																																																														
B8	8	A8																																																														
B7	7	A7																																																														
B6	6	A6																																																														
B5	5	A5																																																														
B4	4	A4																																																														
B3	3	A3																																																														
B2	2	A2																																																														
B1	1	A1																																																														
<p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶564, 566</p>																																																																

CJ1W-NC133用																																																																
GPN-CJ36Y/GPN-CJ36T																																																																
X-PLC0147/OCJ-147																																																																
<p>入出力コネクタ</p>																																																																
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>B20</td><td>20</td><td>A20</td></tr> <tr><td>B19</td><td>19</td><td>A19</td></tr> <tr><td>B18</td><td>18</td><td>A18</td></tr> <tr><td>B17</td><td>17</td><td>A17</td></tr> <tr><td>B16</td><td>16</td><td>A16</td></tr> <tr><td>B15</td><td>15</td><td>A15</td></tr> <tr><td>B14</td><td>14</td><td>A14</td></tr> <tr><td>B13</td><td>13</td><td>A13</td></tr> <tr><td>B12</td><td>12</td><td>A12</td></tr> <tr><td>B11</td><td>11</td><td>A11</td></tr> <tr><td>B10</td><td>10</td><td>A10</td></tr> <tr><td>B9</td><td>9</td><td>A9</td></tr> <tr><td>B8</td><td>8</td><td>A8</td></tr> <tr><td>B7</td><td>7</td><td>A7</td></tr> <tr><td>B6</td><td>6</td><td>A6</td></tr> <tr><td>B5</td><td>5</td><td>A5</td></tr> <tr><td>B4</td><td>4</td><td>A4</td></tr> <tr><td>B3</td><td>3</td><td>A3</td></tr> <tr><td>B2</td><td>2</td><td>A2</td></tr> <tr><td>B1</td><td>1</td><td>A1</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	B20	20	A20	B19	19	A19	B18	18	A18	B17	17	A17	B16	16	A16	B15	15	A15	B14	14	A14	B13	13	A13	B12	12	A12	B11	11	A11	B10	10	A10	B9	9	A9	B8	8	A8	B7	7	A7	B6	6	A6	B5	5	A5	B4	4	A4	B3	3	A3	B2	2	A2	B1	1	A1	<p>※こちらの商品 は信号名が 複雑なため マークチュー ブにはコネク タピン番号を 印字しており ます。</p>
信号名	ピン	信号名																																																														
B20	20	A20																																																														
B19	19	A19																																																														
B18	18	A18																																																														
B17	17	A17																																																														
B16	16	A16																																																														
B15	15	A15																																																														
B14	14	A14																																																														
B13	13	A13																																																														
B12	12	A12																																																														
B11	11	A11																																																														
B10	10	A10																																																														
B9	9	A9																																																														
B8	8	A8																																																														
B7	7	A7																																																														
B6	6	A6																																																														
B5	5	A5																																																														
B4	4	A4																																																														
B3	3	A3																																																														
B2	2	A2																																																														
B1	1	A1																																																														
<p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶564, 566</p>																																																																

CJ1W-NC213用																																																																
GPN-CJ37Y/GPN-CJ37T																																																																
X-PLC0148/OCJ-148																																																																
<p>入出力コネクタ</p>																																																																
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>B20</td><td>20</td><td>A20</td></tr> <tr><td>B19</td><td>19</td><td>A19</td></tr> <tr><td>B18</td><td>18</td><td>A18</td></tr> <tr><td>B17</td><td>17</td><td>A17</td></tr> <tr><td>B16</td><td>16</td><td>A16</td></tr> <tr><td>B15</td><td>15</td><td>A15</td></tr> <tr><td>B14</td><td>14</td><td>A14</td></tr> <tr><td>B13</td><td>13</td><td>A13</td></tr> <tr><td>B12</td><td>12</td><td>A12</td></tr> <tr><td>B11</td><td>11</td><td>A11</td></tr> <tr><td>B10</td><td>10</td><td>A10</td></tr> <tr><td>B9</td><td>9</td><td>A9</td></tr> <tr><td>B8</td><td>8</td><td>A8</td></tr> <tr><td>B7</td><td>7</td><td>A7</td></tr> <tr><td>B6</td><td>6</td><td>A6</td></tr> <tr><td>B5</td><td>5</td><td>A5</td></tr> <tr><td>B4</td><td>4</td><td>A4</td></tr> <tr><td>B3</td><td>3</td><td>A3</td></tr> <tr><td>B2</td><td>2</td><td>A2</td></tr> <tr><td>B1</td><td>1</td><td>A1</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	B20	20	A20	B19	19	A19	B18	18	A18	B17	17	A17	B16	16	A16	B15	15	A15	B14	14	A14	B13	13	A13	B12	12	A12	B11	11	A11	B10	10	A10	B9	9	A9	B8	8	A8	B7	7	A7	B6	6	A6	B5	5	A5	B4	4	A4	B3	3	A3	B2	2	A2	B1	1	A1	<p>※こちらの商品 は信号名が 複雑なため マークチュー ブにはコネク タピン番号を 印字しており ます。</p>
信号名	ピン	信号名																																																														
B20	20	A20																																																														
B19	19	A19																																																														
B18	18	A18																																																														
B17	17	A17																																																														
B16	16	A16																																																														
B15	15	A15																																																														
B14	14	A14																																																														
B13	13	A13																																																														
B12	12	A12																																																														
B11	11	A11																																																														
B10	10	A10																																																														
B9	9	A9																																																														
B8	8	A8																																																														
B7	7	A7																																																														
B6	6	A6																																																														
B5	5	A5																																																														
B4	4	A4																																																														
B3	3	A3																																																														
B2	2	A2																																																														
B1	1	A1																																																														
<p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶564, 566</p>																																																																

CJ1W-NC233用																																																																
GPN-CJ38Y/GPN-CJ38T																																																																
X-PLC0149/OCJ-149																																																																
<p>入出力コネクタ</p>																																																																
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>B20</td><td>20</td><td>A20</td></tr> <tr><td>B19</td><td>19</td><td>A19</td></tr> <tr><td>B18</td><td>18</td><td>A18</td></tr> <tr><td>B17</td><td>17</td><td>A17</td></tr> <tr><td>B16</td><td>16</td><td>A16</td></tr> <tr><td>B15</td><td>15</td><td>A15</td></tr> <tr><td>B14</td><td>14</td><td>A14</td></tr> <tr><td>B13</td><td>13</td><td>A13</td></tr> <tr><td>B12</td><td>12</td><td>A12</td></tr> <tr><td>B11</td><td>11</td><td>A11</td></tr> <tr><td>B10</td><td>10</td><td>A10</td></tr> <tr><td>B9</td><td>9</td><td>A9</td></tr> <tr><td>B8</td><td>8</td><td>A8</td></tr> <tr><td>B7</td><td>7</td><td>A7</td></tr> <tr><td>B6</td><td>6</td><td>A6</td></tr> <tr><td>B5</td><td>5</td><td>A5</td></tr> <tr><td>B4</td><td>4</td><td>A4</td></tr> <tr><td>B3</td><td>3</td><td>A3</td></tr> <tr><td>B2</td><td>2</td><td>A2</td></tr> <tr><td>B1</td><td>1</td><td>A1</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	B20	20	A20	B19	19	A19	B18	18	A18	B17	17	A17	B16	16	A16	B15	15	A15	B14	14	A14	B13	13	A13	B12	12	A12	B11	11	A11	B10	10	A10	B9	9	A9	B8	8	A8	B7	7	A7	B6	6	A6	B5	5	A5	B4	4	A4	B3	3	A3	B2	2	A2	B1	1	A1	<p>※こちらの商 品は信号 名が複雑 なためマ ークチュ ーブにはコ ネク タピン番 号を印字 して おります。</p>
信号名	ピン	信号名																																																														
B20	20	A20																																																														
B19	19	A19																																																														
B18	18	A18																																																														
B17	17	A17																																																														
B16	16	A16																																																														
B15	15	A15																																																														
B14	14	A14																																																														
B13	13	A13																																																														
B12	12	A12																																																														
B11	11	A11																																																														
B10	10	A10																																																														
B9	9	A9																																																														
B8	8	A8																																																														
B7	7	A7																																																														
B6	6	A6																																																														
B5	5	A5																																																														
B4	4	A4																																																														
B3	3	A3																																																														
B2	2	A2																																																														
B1	1	A1																																																														
<p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶564, 566</p>																																																																

CJ1W-NC413用																																																																																																							
GPN-CJ39Y/GPN-CJ39T	GPN-CJ42Y/GPN-CJ42T																																																																																																						
X-PLC0150/OCJ-150	X-PLC0151/OCJ-151																																																																																																						
<p>X/Y軸コネクタ</p> <p>Z/U軸コネクタ</p>																																																																																																							
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>B20_X,Y</td><td>20</td><td>A20_X,Y</td></tr> <tr><td>B19_X,Y</td><td>19</td><td>A19_X,Y</td></tr> <tr><td>B18_X,Y</td><td>18</td><td>A18_X,Y</td></tr> <tr><td>B17_X,Y</td><td>17</td><td>A17_X,Y</td></tr> <tr><td>B16_X,Y</td><td>16</td><td>A16_X,Y</td></tr> <tr><td>B15_X,Y</td><td>15</td><td>A15_X,Y</td></tr> <tr><td>B14_X,Y</td><td>14</td><td>A14_X,Y</td></tr> <tr><td>B13_X,Y</td><td>13</td><td>A13_X,Y</td></tr> <tr><td>B12_X,Y</td><td>12</td><td>A12_X,Y</td></tr> <tr><td>B11_X,Y</td><td>11</td><td>A11_X,Y</td></tr> <tr><td>B10_X,Y</td><td>10</td><td>A10_X,Y</td></tr> <tr><td>B9_X,Y</td><td>9</td><td>A9_X,Y</td></tr> <tr><td>B8_X,Y</td><td>8</td><td>A8_X,Y</td></tr> <tr><td>B7_X,Y</td><td>7</td><td>A7_X,Y</td></tr> <tr><td>B6_X,Y</td><td>6</td><td>A6_X,Y</td></tr> <tr><td>B5_X,Y</td><td>5</td><td>A5_X,Y</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	B20_X,Y	20	A20_X,Y	B19_X,Y	19	A19_X,Y	B18_X,Y	18	A18_X,Y	B17_X,Y	17	A17_X,Y	B16_X,Y	16	A16_X,Y	B15_X,Y	15	A15_X,Y	B14_X,Y	14	A14_X,Y	B13_X,Y	13	A13_X,Y	B12_X,Y	12	A12_X,Y	B11_X,Y	11	A11_X,Y	B10_X,Y	10	A10_X,Y	B9_X,Y	9	A9_X,Y	B8_X,Y	8	A8_X,Y	B7_X,Y	7	A7_X,Y	B6_X,Y	6	A6_X,Y	B5_X,Y	5	A5_X,Y	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>B20_Z,U</td><td>20</td><td>A20_Z,U</td></tr> <tr><td>B19_Z,U</td><td>19</td><td>A19_Z,U</td></tr> <tr><td>B18_Z,U</td><td>18</td><td>A18_Z,U</td></tr> <tr><td>B17_Z,U</td><td>17</td><td>A17_Z,U</td></tr> <tr><td>B16_Z,U</td><td>16</td><td>A16_Z,U</td></tr> <tr><td>B15_Z,U</td><td>15</td><td>A15_Z,U</td></tr> <tr><td>B14_Z,U</td><td>14</td><td>A14_Z,U</td></tr> <tr><td>B13_Z,U</td><td>13</td><td>A13_Z,U</td></tr> <tr><td>B12_Z,U</td><td>12</td><td>A12_Z,U</td></tr> <tr><td>B11_Z,U</td><td>11</td><td>A11_Z,U</td></tr> <tr><td>B10_Z,U</td><td>10</td><td>A10_Z,U</td></tr> <tr><td>B9_Z,U</td><td>9</td><td>A9_Z,U</td></tr> <tr><td>B8_Z,U</td><td>8</td><td>A8_Z,U</td></tr> <tr><td>B7_Z,U</td><td>7</td><td>A7_Z,U</td></tr> <tr><td>B6_Z,U</td><td>6</td><td>A6_Z,U</td></tr> <tr><td>B5_Z,U</td><td>5</td><td>A5_Z,U</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	B20_Z,U	20	A20_Z,U	B19_Z,U	19	A19_Z,U	B18_Z,U	18	A18_Z,U	B17_Z,U	17	A17_Z,U	B16_Z,U	16	A16_Z,U	B15_Z,U	15	A15_Z,U	B14_Z,U	14	A14_Z,U	B13_Z,U	13	A13_Z,U	B12_Z,U	12	A12_Z,U	B11_Z,U	11	A11_Z,U	B10_Z,U	10	A10_Z,U	B9_Z,U	9	A9_Z,U	B8_Z,U	8	A8_Z,U	B7_Z,U	7	A7_Z,U	B6_Z,U	6	A6_Z,U	B5_Z,U	5	A5_Z,U
信号名	ピン	信号名																																																																																																					
B20_X,Y	20	A20_X,Y																																																																																																					
B19_X,Y	19	A19_X,Y																																																																																																					
B18_X,Y	18	A18_X,Y																																																																																																					
B17_X,Y	17	A17_X,Y																																																																																																					
B16_X,Y	16	A16_X,Y																																																																																																					
B15_X,Y	15	A15_X,Y																																																																																																					
B14_X,Y	14	A14_X,Y																																																																																																					
B13_X,Y	13	A13_X,Y																																																																																																					
B12_X,Y	12	A12_X,Y																																																																																																					
B11_X,Y	11	A11_X,Y																																																																																																					
B10_X,Y	10	A10_X,Y																																																																																																					
B9_X,Y	9	A9_X,Y																																																																																																					
B8_X,Y	8	A8_X,Y																																																																																																					
B7_X,Y	7	A7_X,Y																																																																																																					
B6_X,Y	6	A6_X,Y																																																																																																					
B5_X,Y	5	A5_X,Y																																																																																																					
信号名	ピン	信号名																																																																																																					
B20_Z,U	20	A20_Z,U																																																																																																					
B19_Z,U	19	A19_Z,U																																																																																																					
B18_Z,U	18	A18_Z,U																																																																																																					
B17_Z,U	17	A17_Z,U																																																																																																					
B16_Z,U	16	A16_Z,U																																																																																																					
B15_Z,U	15	A15_Z,U																																																																																																					
B14_Z,U	14	A14_Z,U																																																																																																					
B13_Z,U	13	A13_Z,U																																																																																																					
B12_Z,U	12	A12_Z,U																																																																																																					
B11_Z,U	11	A11_Z,U																																																																																																					
B10_Z,U	10	A10_Z,U																																																																																																					
B9_Z,U	9	A9_Z,U																																																																																																					
B8_Z,U	8	A8_Z,U																																																																																																					
B7_Z,U	7	A7_Z,U																																																																																																					
B6_Z,U	6	A6_Z,U																																																																																																					
B5_Z,U	5	A5_Z,U																																																																																																					
<p>※こちらの商品は信号名が複雑なためマークチューブにはコネクタピン番号を印字しております。</p>																																																																																																							
<p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶564, 566</p>																																																																																																							

CJ1W-CT021用																																																																
GPN-CJ34Y/GPN-CJ34T																																																																
X-PLC0145/OCJ-145																																																																
<p>入出力コネクタ</p>																																																																
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>B20</td><td>20</td><td>A20</td></tr> <tr><td>B19</td><td>19</td><td>A19</td></tr> <tr><td>B18</td><td>18</td><td>A18</td></tr> <tr><td>B17</td><td>17</td><td>A17</td></tr> <tr><td>B16</td><td>16</td><td>A16</td></tr> <tr><td>B15</td><td>15</td><td>A15</td></tr> <tr><td>B14</td><td>14</td><td>A14</td></tr> <tr><td>B13</td><td>13</td><td>A13</td></tr> <tr><td>B12</td><td>12</td><td>A12</td></tr> <tr><td>B11</td><td>11</td><td>A11</td></tr> <tr><td>B10</td><td>10</td><td>A10</td></tr> <tr><td>B9</td><td>9</td><td>A9</td></tr> <tr><td>B8</td><td>8</td><td>A8</td></tr> <tr><td>B7</td><td>7</td><td>A7</td></tr> <tr><td>B6</td><td>6</td><td>A6</td></tr> <tr><td>B5</td><td>5</td><td>A5</td></tr> <tr><td>B4</td><td>4</td><td>A4</td></tr> <tr><td>B3</td><td>3</td><td>A3</td></tr> <tr><td>B2</td><td>2</td><td>A2</td></tr> <tr><td>B1</td><td>1</td><td>A1</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	B20	20	A20	B19	19	A19	B18	18	A18	B17	17	A17	B16	16	A16	B15	15	A15	B14	14	A14	B13	13	A13	B12	12	A12	B11	11	A11	B10	10	A10	B9	9	A9	B8	8	A8	B7	7	A7	B6	6	A6	B5	5	A5	B4	4	A4	B3	3	A3	B2	2	A2	B1	1	A1	<p>※こちらの商 品は信号 名が複雑 なためマ ークチュ ーブにはコ ネク タピン番 号を印字 して おります。</p>
信号名	ピン	信号名																																																														
B20	20	A20																																																														
B19	19	A19																																																														
B18	18	A18																																																														
B17	17	A17																																																														
B16	16	A16																																																														
B15	15	A15																																																														
B14	14	A14																																																														
B13	13	A13																																																														
B12	12	A12																																																														
B11	11	A11																																																														
B10	10	A10																																																														
B9	9	A9																																																														
B8	8	A8																																																														
B7	7	A7																																																														
B6	6	A6																																																														
B5	5	A5																																																														
B4	4	A4																																																														
B3	3	A3																																																														
B2	2	A2																																																														
B1	1	A1																																																														
<p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶564, 566</p>																																																																

CJ1W-NC433用																																																																																																																															
GPN-CJ43Y/GPN-CJ43T	GPN-CJ44Y/GPN-CJ44T																																																																																																																														
X-PLC0152/OCJ-152	X-PLC0153/OCJ-153																																																																																																																														
<p>X/Y軸コネクタ</p> <p>Z/U軸コネクタ</p>																																																																																																																															
<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>B20_X,Y</td><td>20</td><td>A20_X,Y</td></tr> <tr><td>B19_X,Y</td><td>19</td><td>A19_X,Y</td></tr> <tr><td>B18_X,Y</td><td>18</td><td>A18_X,Y</td></tr> <tr><td>B17_X,Y</td><td>17</td><td>A17_X,Y</td></tr> <tr><td>B16_X,Y</td><td>16</td><td>A16_X,Y</td></tr> <tr><td>B15_X,Y</td><td>15</td><td>A15_X,Y</td></tr> <tr><td>B14_X,Y</td><td>14</td><td>A14_X,Y</td></tr> <tr><td>B13_X,Y</td><td>13</td><td>A13_X,Y</td></tr> <tr><td>B12_X,Y</td><td>12</td><td>A12_X,Y</td></tr> <tr><td>B11_X,Y</td><td>11</td><td>A11_X,Y</td></tr> <tr><td>B10_X,Y</td><td>10</td><td>A10_X,Y</td></tr> <tr><td>B9_X,Y</td><td>9</td><td>A9_X,Y</td></tr> <tr><td>B8_X,Y</td><td>8</td><td>A8_X,Y</td></tr> <tr><td>B7_X,Y</td><td>7</td><td>A7_X,Y</td></tr> <tr><td>B6_X,Y</td><td>6</td><td>A6_X,Y</td></tr> <tr><td>B5_X,Y</td><td>5</td><td>A5_X,Y</td></tr> <tr><td>B4_X,Y</td><td>4</td><td>A4_X,Y</td></tr> <tr><td>B3_X,Y</td><td>3</td><td>A3_X,Y</td></tr> <tr><td>B2_X,Y</td><td>2</td><td>A2_X,Y</td></tr> <tr><td>B1_X,Y</td><td>1</td><td>A1_X,Y</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	B20_X,Y	20	A20_X,Y	B19_X,Y	19	A19_X,Y	B18_X,Y	18	A18_X,Y	B17_X,Y	17	A17_X,Y	B16_X,Y	16	A16_X,Y	B15_X,Y	15	A15_X,Y	B14_X,Y	14	A14_X,Y	B13_X,Y	13	A13_X,Y	B12_X,Y	12	A12_X,Y	B11_X,Y	11	A11_X,Y	B10_X,Y	10	A10_X,Y	B9_X,Y	9	A9_X,Y	B8_X,Y	8	A8_X,Y	B7_X,Y	7	A7_X,Y	B6_X,Y	6	A6_X,Y	B5_X,Y	5	A5_X,Y	B4_X,Y	4	A4_X,Y	B3_X,Y	3	A3_X,Y	B2_X,Y	2	A2_X,Y	B1_X,Y	1	A1_X,Y	<table border="1"> <tr><th>信号名</th><th>ピン</th><th>信号名</th></tr> <tr><td>B20_Z,U</td><td>20</td><td>A20_Z,U</td></tr> <tr><td>B19_Z,U</td><td>19</td><td>A19_Z,U</td></tr> <tr><td>B18_Z,U</td><td>18</td><td>A18_Z,U</td></tr> <tr><td>B17_Z,U</td><td>17</td><td>A17_Z,U</td></tr> <tr><td>B16_Z,U</td><td>16</td><td>A16_Z,U</td></tr> <tr><td>B15_Z,U</td><td>15</td><td>A15_Z,U</td></tr> <tr><td>B14_Z,U</td><td>14</td><td>A14_Z,U</td></tr> <tr><td>B13_Z,U</td><td>13</td><td>A13_Z,U</td></tr> <tr><td>B12_Z,U</td><td>12</td><td>A12_Z,U</td></tr> <tr><td>B11_Z,U</td><td>11</td><td>A11_Z,U</td></tr> <tr><td>B10_Z,U</td><td>10</td><td>A10_Z,U</td></tr> <tr><td>B9_Z,U</td><td>9</td><td>A9_Z,U</td></tr> <tr><td>B8_Z,U</td><td>8</td><td>A8_Z,U</td></tr> <tr><td>B7_Z,U</td><td>7</td><td>A7_Z,U</td></tr> <tr><td>B6_Z,U</td><td>6</td><td>A6_Z,U</td></tr> <tr><td>B5_Z,U</td><td>5</td><td>A5_Z,U</td></tr> <tr><td>B4_Z,U</td><td>4</td><td>A4_Z,U</td></tr> <tr><td>B3_Z,U</td><td>3</td><td>A3_Z,U</td></tr> <tr><td>B2_Z,U</td><td>2</td><td>A2_Z,U</td></tr> <tr><td>B1_Z,U</td><td>1</td><td>A1_Z,U</td></tr> </table>	信号名	ピン	信号名	B20_Z,U	20	A20_Z,U	B19_Z,U	19	A19_Z,U	B18_Z,U	18	A18_Z,U	B17_Z,U	17	A17_Z,U	B16_Z,U	16	A16_Z,U	B15_Z,U	15	A15_Z,U	B14_Z,U	14	A14_Z,U	B13_Z,U	13	A13_Z,U	B12_Z,U	12	A12_Z,U	B11_Z,U	11	A11_Z,U	B10_Z,U	10	A10_Z,U	B9_Z,U	9	A9_Z,U	B8_Z,U	8	A8_Z,U	B7_Z,U	7	A7_Z,U	B6_Z,U	6	A6_Z,U	B5_Z,U	5	A5_Z,U	B4_Z,U	4	A4_Z,U	B3_Z,U	3	A3_Z,U	B2_Z,U	2	A2_Z,U	B1_Z,U	1	A1_Z,U
信号名	ピン	信号名																																																																																																																													
B20_X,Y	20	A20_X,Y																																																																																																																													
B19_X,Y	19	A19_X,Y																																																																																																																													
B18_X,Y	18	A18_X,Y																																																																																																																													
B17_X,Y	17	A17_X,Y																																																																																																																													
B16_X,Y	16	A16_X,Y																																																																																																																													
B15_X,Y	15	A15_X,Y																																																																																																																													
B14_X,Y	14	A14_X,Y																																																																																																																													
B13_X,Y	13	A13_X,Y																																																																																																																													
B12_X,Y	12	A12_X,Y																																																																																																																													
B11_X,Y	11	A11_X,Y																																																																																																																													
B10_X,Y	10	A10_X,Y																																																																																																																													
B9_X,Y	9	A9_X,Y																																																																																																																													
B8_X,Y	8	A8_X,Y																																																																																																																													
B7_X,Y	7	A7_X,Y																																																																																																																													
B6_X,Y	6	A6_X,Y																																																																																																																													
B5_X,Y	5	A5_X,Y																																																																																																																													
B4_X,Y	4	A4_X,Y																																																																																																																													
B3_X,Y	3	A3_X,Y																																																																																																																													
B2_X,Y	2	A2_X,Y																																																																																																																													
B1_X,Y	1	A1_X,Y																																																																																																																													
信号名	ピン	信号名																																																																																																																													
B20_Z,U	20	A20_Z,U																																																																																																																													
B19_Z,U	19	A19_Z,U																																																																																																																													
B18_Z,U	18	A18_Z,U																																																																																																																													
B17_Z,U	17	A17_Z,U																																																																																																																													
B16_Z,U	16	A16_Z,U																																																																																																																													
B15_Z,U	15	A15_Z,U																																																																																																																													
B14_Z,U	14	A14_Z,U																																																																																																																													
B13_Z,U	13	A13_Z,U																																																																																																																													
B12_Z,U	12	A12_Z,U																																																																																																																													
B11_Z,U	11	A11_Z,U																																																																																																																													
B10_Z,U	10	A10_Z,U																																																																																																																													
B9_Z,U	9	A9_Z,U																																																																																																																													
B8_Z,U	8	A8_Z,U																																																																																																																													
B7_Z,U	7	A7_Z,U																																																																																																																													
B6_Z,U	6	A6_Z,U																																																																																																																													
B5_Z,U	5	A5_Z,U																																																																																																																													
B4_Z,U	4	A4_Z,U																																																																																																																													
B3_Z,U	3	A3_Z,U																																																																																																																													
B2_Z,U	2	A2_Z,U																																																																																																																													
B1_Z,U	1	A1_Z,U																																																																																																																													
<p>※こちらの商品は信号名が複雑なためマークチューブにはコネクタピン番号を印字しております。</p>																																																																																																																															
<p>FCNオス40芯</p> <p>商品ページ ▶564, 566</p>																																																																																																																															

* 商品ページに掲載している「マークチューブ印字」以外の旧型番も掲載しています。今後は商品ページ掲載型番でご注文ください。

* 信号名は同信号名を区別するためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。

信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。

コネクタ付ケーブル

コネクタ付ケーブル資料