

TENSION SPRINGS -EXTRALIGHT・LIGHT・LIGHT TO MEDIUM・MEDIUM LOAD TYPE-


引張りばね

一極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重



価格改訂: 値下げ価格, 新価格, スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 37_Springs



極軽荷重タイプ

Table with columns: Type, D-L, 線径 dmm, 動荷重の場合 (最大Fmax, 最大荷重N), 初張力N, ばね定数N/mm, ¥基準単価 (AWA, AUA). Includes sub-tables for AWA and AUA series.

●D8以下 数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P133. 大目出荷 +6 日目出荷 数量 200~400.

●D10以上 数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P133. 大目出荷 +9 日目出荷 数量 200~400.

Table showing quantity discounts for different diameter ranges (D8以下, D10以上) with columns for quantity, standard price, and discount rate.

軽荷重タイプ *はAWY・AUUのみです。

Main table for light weight types (AWY, AUU) with columns: Type, D-L, 線径 dmm, 動荷重の場合, 初張力N, ばね定数N/mm, ¥基準単価 (AWY, AUU).

●初張力・ばね定数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。●巻数の算出方法(参考値): 総巻数=[L-2(D-d)]÷d

軽中荷重タイプ *はAWU・AUUのみです。

Main table for light-medium weight types (AWU, AUU) with columns: Type, D-L, 線径 dmm, 動荷重の場合, 初張力N, ばね定数N/mm, ¥基準単価 (AWU, AUU).

●初張力・ばね定数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。●巻数の算出方法(参考値): 総巻数=[L-2(D-d)]÷d

中荷重タイプ *印はAWS・AUSのみです。

Main table for medium weight types (AWS, AUS) with columns: Type, D-L, 線径 dmm, 動荷重の場合, 初張力N, ばね定数N/mm, ¥基準単価 (AWS, AUS).

37 カタログに掲載されています