

結線図

CN1 ピンNo.	線芯識別											CN2 ピンNo.	
	Aケーブル (VCTF)			Dケーブル (NAVCTF)			Eケーブル (NAMFSB) Gケーブル (NAVCSB)		新Eケーブル(ST300RSB)				
	前18C24999用142L120C46P			前18C24999用142L120C46P			前18C24999用142L120C46P		前18C24999用142L120C46P				
芯数	12芯以下		14芯以上		対No.	絶縁色	マーク色	対No.	絶縁色	対No.	~6対 絶縁色	7対~ 絶縁色	芯数
1	黒	黒	なし	1	黒			1	白	1	黄	青	1
2	白	白	なし	2	白			2	黒	2	白	青	2
3	赤	赤	なし	3	赤			3	赤	3	赤	黄	3
4	緑	緑	なし	4	緑			4	黒	4	青	白	4
5	黄	黄	なし	5	黄			5	緑	5	緑	緑	5
6	茶	茶	なし	6	茶			6	黒	6	橙	白	6
7	青	青	なし	7	青			7	黄	7	灰	赤	7
8	灰	紫	なし	8	灰			8	黒	8	黒	白	8
9	橙	灰	なし	9	橙			9	茶	9	空	紫	9
10	空	桃	なし	10	桃			10	黒	10	茶	白	10
11	桃	草	なし	11	水			11	青	11	紫	青	11
12	若葉	橙	なし	12	紫			12	黒	12	桃	茶	12
13		空	なし	13	白	黒		13	灰	13		黄	13
14		藤	なし	14	白	赤		14	黒	14		茶	14
15		白	黒	15	白	緑		15	橙	15		緑	15
16		赤	黒	16	白	青		16	黒	16		茶	16
17		緑	黒	17	黒	白		17	桃	17		赤	17
18		黄	黒	18	黒	赤		18	黒	18		茶	18
19		茶	黒	19	黒	緑		19	紫	19		紫	19
20		青	黒	20	黒	青		20	黒	20		茶	20
21		紫	黒	21	赤	白		21	赤	21		青	21
22		灰	黒	22	赤	黒		22	白	22		黒	22
23		桃	黒	23	赤	緑		23	緑	23		黄	23
24		若葉	黒	24	赤	青		24	白	24		黒	24