

結線図

CN1 ピンNo.	線芯識別												CN2 ピンNo.	
	Aケーブル (VCTF)			Dケーブル (NAVCTF)			Eケーブル (NAMFSB) Gケーブル (NAVCSB)		新Eケーブル(ST300RSB)					
	前18C24999用142L12C46P			前18C24999用142L12C46P			前18C24999用142L12C46P		前18C24999用142L12C46P					
芯数	12芯以下		14芯以上		対No.	絶縁色	マーク色	対No.	絶縁色	対No.	絶縁色	マーク色	芯数	
1	黒	黒	なし	1	黒			1	白	1	黄		1	青
2	白	白	なし	2	白			2	黒	2	白		2	白
3	赤	赤	なし	3	赤			3	赤	3	赤		3	黄
4	緑	緑	なし	4	緑			4	黒	4	青		4	白
5	黄	黄	なし	5	黄			5	緑	5	緑		5	緑
6	茶	茶	なし	6	茶			6	黒	6	橙		6	白
7	青	青	なし	7	青			7	黄	7	灰		7	赤
8	灰	紫	なし	8	灰			8	黒	8	黒		8	白
9	橙	灰	なし	9	橙			9	茶	9	空		9	紫
10	空	桃	なし	10	桃			10	黒	10	茶		10	白
11	桃	草	なし	11	水			11	青	11	紫		11	青
12	若葉	橙	なし	12	紫			12	黒	12	桃		12	茶
13		空	なし	13	白	黒		13	灰	13			13	黄
14		藤	なし	14	白	赤		14	黒	14			14	茶
15		白	黒	15	白	緑		15	橙	15			15	緑
16		赤	黒	16	白	青		16	黒	16			16	茶
17		緑	黒	17	黒	白		17	桃	17			17	赤
18		黄	黒	18	黒	赤		18	黒	18			18	茶
19		茶	黒	19	黒	緑		19	紫	19			19	紫
20		青	黒	20	黒	青		20	黒	20			20	茶
21		紫	黒	21	赤	白		21	赤	21			21	青
22		灰	黒	22	赤	黒		22	白	22			22	黒
23		桃	黒	23	赤	緑		23	緑	23			23	黄
24		若葉	黒	24	赤	青		24	白	24			24	黒